

序言

感謝您選購了本公司 FAB 系列智能控製器, 這說明您對本產品有了充分的了解及精通, 但是爲了讓您更好地使用本產品, 煩請您在使用前花些時間閱讀一下本手册, 您將會發現本產品有更優越的性能, 您將會更方便地使用本產品。

FAB系列智能控製器是一種采用功能塊編程,並且附有LCD液晶顯示面板的智能控製器。它將以往PLC中需要用一大段指令程序才能完成的控製功能換成用一個功能塊來實現,若干個功能塊按照特定的方式連接在一起即可完成較爲複雜的控製功能,從而將編程工作大大地簡化。

FAB 系列智能控製器的應用極爲廣泛,可用于機械設備自動化配套、流程控製、樓宇自動控製等各個領域,它真正使得自動控製走進生活的每個空間。本手册將詳細介紹 FAB 系列控製器的功能特點和使用方法。

注意:


- (1)本手册及機器之專利權屬亞銳電子有限公司,非經許可,不得影印或轉載本手册全部或部分內容。
- (2) 本公司保有設計變更之權利, 若有變更, 恕不另行通知。
- (3)本手册尚有缺失,歡迎先進不吝賜教指正,及時與本公司取得聯系,我們會將您的意見納入下一版的修訂之中。




注意:

- 1. 嚴禁帶電插拔 LCD 面板(AF-LCD)和通訊口(包括AF-C232, AF-C485)。
- 2.FAB 的出廠密碼為0001。
- 3.FAB 的出廠地址為000。
- 4. 在編程時,除了時間開關(CW)外嚴禁兩個輸出腳接到同一點。

例如:



上面的畫法是錯誤的,正確的畫法如下:





目 錄

第一章 FAB 簡介
1.1 FAB的結構11.2 規格型號21.3 FAB特點3
第二章 FAB 的安裝與接線
2.1 安裝 7
2.1.1 安裝方法7
2.1.2 安裝尺寸8
2.2 FAB 的接線 9
2.2.1 連接電源9
2.2.2 連接 FAB 的輸入9
2.2.3 連接 FAB 的輸出11
2.2.4 FAB 聯網連接 13
第三章 功能模塊概述
3.1 基本功能模塊 (GF)15
3.1.1 AND
3.1.2 OR
3.1.3 NOT
3.1.4 NAND18
3.1.5 NOR 19 ₇



3.1.6 X	KOR19
3.2 FAB	的特殊功能塊 (SF)20
3.2.1	延時接通功能塊 (DPR)22
3.2.2	延時斷開功能塊 (DDR) 23
3.2.3	脈沖繼電器功能塊 (PLR) 24
3.2.4	時間開關 (CW)25
3.2.5	RS 繼電器功能塊 (RS) 30
3.2.6	時鐘脈沖發生器 (CPG)31
3.2.7	保持接通延時繼電器功能塊 (RPR).32
3.2.8	加計數器 (UCN)
3.2.9	減計數器 (DCN) 34
3.2.10	單脈沖時間繼電器 (MPLR) 35
3.2.11	電話模塊 (TEL)
	(需選購 AF - MUL 配合使用) 36
3.2.12	播放語音段選擇開關模塊(PLAY) 37
3.2.13	錄製語音段選擇開關模塊 (MR) 38
3.2.14	通用模擬量比較器 (ANALOG) 39
	第四章 FAB 面板編程操作
4.1 FAB	狀態顯示畫面 42
4.2 密碼码	准認42
4.3 FAB	功能畫面 43
4.3.1 I	Editor (程序編輯)43
4.3.1	.1 Edit Prg (編輯功能塊)44 /



4.3.1.2 Insert FB (插入功能塊) 49
4.3.1.3 Delete FB (刪除功能塊) 50
4.3.1.4 Clear Prg (刪除程序) 51
4.3.2 FAB/Rom (程序讀寫)51
4.3.2.1 讀取 FAB 中的程序
$(Rom \rightarrow FAB) \dots 51$
4.3.3 Set (設定密碼、時間)52
4.4 編輯 FAB 功能程序 52
4.4.1 編程規則53
4.4.2 中間繼電器 54
4.4.3 編輯程序 55
 第五章 遠程編程及監控
第五章 遠程編程及監控 5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65 5.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法 66
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65 5.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法 66 5.2.1 利用 AF - C232、AF - M232
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控655.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法665.2.1 利用 AF - C232、AF - M232連接 MODEM
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控655.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法665.2.1 利用 AF - C232、AF - M232連接 MODEM
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65 5.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法 66 5.2.1 利用 AF - C232、AF - M232 連接 MODEM 66 5.2.2 利用 AF - MUL 連接 MODEM 66
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控
5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控 65 5.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法 66 5.2.1 利用 AF - C232、AF - M232 連接 MODEM 66 5.2.2 利用 AF - MUL 連接 MODEM 66 第六章 電話語音模塊 67



	=
6.5 語音播放7	3
6.6 電話遙控功能 7	4
6.7 自動撥號功能 7	4
│ │ 6.8 語音模塊應用示例	5
 第七章 技術數據	
▍7.1 通用技術數據7	7
7.2 AF $-10MR - A / AF - 20MR - A$	8
7.3 AF – 10MT – D / AF – 20MT – D 7	9
7.4 AF – 10MR – D / AF – 20MR – D 8	0
7.5 AF – 10MT – E / AF – 20MT – E 8	1
7.6 AF – 10MR – E / AF – 20MR – E 8	2
7.7 電話收發號及語音模組(備選)8	3
 第八章 應用	
■ 8.1 學校上課或者工廠上班鈴聲的控製 8	5
┃ ┃ 8.2 樓梯、大廳或者走廊照明多功能開關 8	7
8.3 自動門控製要求8	8
8.4 通風系統8	9
8.5 霓虹燈控製系統控製要求9	0
8.6 展示櫥窗照明系統9	2
8.7 FAB 在樓宇管理中的應用9	3
8.8 FAB在二極管耐壓計數及	
包裝流水線上的應用9	4
第九章 保固9	7



FAB 的編程軟件 QUICKII

第一章 QUICK II 簡介
1.1 操作界面 101
1.2 兩種編輯視窗102
1.2.1 FAB 邏輯圖編輯窗 103
1.2.2 仿眞窗口103
1.3 主要功能 104
1.3.1 編輯功能 104
1.3.2 仿眞運行功能105
1.3.3 實時監控 105
1.3.4 與 FAB 通訊 105
1.3.4.1 近程 FAB 通訊 105
1.3.4.2 遠程 FAB 通訊 105
第二章 安裝與卸載
2.1 安裝 QUICK II107
2.2 卸載 112
第三章 操作指令和模塊庫
3.1 功能指令 115
3.1.1 文件 115
3.1.2 控製器116
3.1.3 通訊116 ,

FAB Intelligent Controll _____



3.1.4	顯示117
3.1.5	選項118
3.1.6	幫助 118
3.1.7	編輯 119
3.1.8	搜索120
3.1.9	圖庫120
3.1.1	0 FAB操作121
3.1.1	1 窗體121
3.2 工具	4欄 122
3.2.1	標準工具欄 122
3.2.2	控製工具欄 123
3.2.3	現場仿眞圖繪圖工具欄 123
3.3 模塊	建庫 124
3.3.1	模塊庫操作 124
3.3.2	模塊分類 125
3.3.3	模塊屬性的設置 125
3.3	.3.1 通用屬性 125
3.3	.3.2 特殊屬性設置 126
	第四章 基本操作
4.1 開啟	8文檔 136
4.1.1	開啓新文檔136
4.1.2	開啓原有文檔138
	,



4.2 編寫	『功能圖程序	139
4.2.1	放置模塊	139
4.2.2	編輯模塊屬性	142
4.2.3	建立連線	143
4.2.4	移動連線或者移動模塊	147
4.2.5	刪除模塊或者刪除連線	148
4.2.6	仿眞運行	148
4.2.7	存儲和打印	149
4.2.8	燒錄 / 讀取	151
4.3 繪製	以現場仿眞圖	154
4.3.1	利用繪圖工具圖標描繪	154
4.3.2	直接插入圖檔	155



安全指南

本手册包含了你應該注意的事項以確保你的人身安全,以及保護產品和連接的設備。這些注意事項在手册中由一個警告三角符號以高亮度顯示,並按照危險等級作如下標記:



危險

如果不進行適當的預防,將會導致死亡、人員受傷或嚴重的財產損失。



警告

如果不進行適當的預防,將會造成未成年人受傷或財產損失.



注意

引起你對產品的重要信息和處理產品或文件的特定 部分的注意

合格人員 設備只能由合格人員調試和操作。在手册中對安全 注意事項的合格方面的人員 要求是指經授權的能 按照安全工程標準來調試、接地和識別設備、系統 和電路的人員。

正確應用 注意下列:



警告

應用軟件只可以適用樣本和技術描述中規定的設備,並且只能和亞銳推荐和認可的其它設備和組件一起使用。直到安裝此組件的機器建立時,才能啓動。與指南89/392/EEC相一致。無差錯而安全的產品操作意味著正常的運輸、存儲、建立和安裝以及仔細的操作和維護。



第一章 FAB 簡介

FAB 智能控製器是一種新型的可編程控製器,它采用功能塊 FBD (Function Block Diagram)的方式編寫程序,比起傳統 PLC編程 (梯形圖和指令)方式,更爲簡單,易學。在 FAB 系列產品的設計思想中,將傳統分離式 PLC 中的控製器主機與寫入器合而爲一,在 LCD 面板上,可以直接編程,從而大大降低使用者的成本投入,並且爲操作者帶來極大的方便。 FAB 系列產品體積小,重量輕,特別適合內藏安裝使用。另外, FAB 系列智能控製器可實現近程和遠程的通訊聯網和監控,使得小小機身更具強大功能。並且 FAB 還可與 AF - MUL 語音模塊聯合使用,可實現電話遙控、語音提示以及自動撥打電話號碼之功能。目前,FAB 的使用已經遍布工業,農業,家庭自動化控製等各個方面,真正的無所不在。

1.1 FAB 的結構

FAB 主要硬件結構包括:

- ▲ 基本功能塊和特殊功能塊
- ▲ 操作顯示面板
- ▲ 實時時鐘電路
- ▲ 編程接□
- ▲ 電話語音模塊





圖 1.1 AF-10 系列 FAB 外形圖

- 1.交流電源輸入 (AC100V~240V)
- 2.輸入端子
- 3.通訊接口
- 4.操作按鍵
- 5.輸出端子(繼電 器或晶體管輸出)
- 6.LCD 顯示屏







- 1.交流電源輸入 (AC100V-240V)
- 2.輸入端子
- 3.通訊接口
- 4.操作按鍵
- 5.輸出端子(繼電 器或晶體管輸出)
- 6.LCD 顯示屏

⑤ 圖 1.2 AF - 20 系列 FAB 外形圖

1.2 規格型號

序號	型號	電源	輸入	輸出	
1	AF-10MR-A	AC100V - 240V	6點AC輸入	4 點繼電器輸出	
2	AF - 10MR - E	AC/DC12V-24V	6點AC/DC輸入	4 點繼電器輸出	
3	AF-10MT-E	DC12V - 24V	6點DC輸入	4 點晶體管輸出	
4	AF-10MR-D	DC12V - 24V	6 點DC(帶模擬量)輸入	4 點繼電器輸出	
5	AF-10MT-D	DC12V - 24V	6 點DC(帶模擬量)輸入	4 點晶體管輸出	
6	AF-20MR-A	AC100V - 240V	12點AC輸入	8 點繼電器輸出	
7	AF - 20MR - E	AC/DC12V-24V	12點AC/DC輸入	8 點繼電器輸出	
8	AF - 20MT - E	DC12V - 24V	12 點DC 輸入	8 點晶體管輸出	
9	AF - 20MR - D	DC12V - 24V	12 點DC(帶模擬量)輸入	8 點繼電器輸出	
10	AF - 20MT - D	DC12V - 24V	12 點DC(帶模擬量)輸入	8 點晶體管輸出	
11	AF-LCD	編程用可拆卸式液晶顯示屏			
12	AF-CAP	FAB的普通面蓋			
13	AF - C232	FAB與MODEM	,PC 機接口		
14	AF - C485	FAB 與485 總線	的接口,實現聯網監控		
15	AF – P485	PC 的串口與485	總線的接口,實現聯網功能		
16	AF-MUL	交流供電型電話語音模塊,可自動撥打報警電話以及遠程電話控製			
17	AF - M232	AF - C232 與 MODEM 的轉接口			
18	CD-ROM	FAB 編和監控軟件 含編和軟件QUICKII 和監控軟 SCADA2.0			
19	AF-COPY	FAB 程序拷貝器,可將 FAB 的程序拷貝到另一台 FAB 中			
20	AF-MUL-D	直流供電型電話語	音模塊,功能同AF - MUL		
21	AF-CMP	電話語音模塊的T	O PC 接口與PC 的聯接電纜		



1.3 FAB 特點

1、可拆卸式帶液晶顯示屏編程面板:

FAB 正面是一塊帶液晶顯示屏的操作面板,您可直接通過該面板上的操作鍵來為FAB 編輯控制程序;而且該液晶顯示面板是可拆卸式的,可根據您的需要靈活設置,當您需要時,可將其插上,當您不需要時,可將其拔出以一塊普通面板替代之,這樣將大幅度降低您的使用成本。



注意: 插撥 L C D 面板時一定要斷電之后進行, 嚴禁帶電插撥.

2、精致小巧的造形

如果您正想使設備變得精致,FAB 將是您最好的伙伴,它 僅僅需要占用您 90mm $\times 71$ mm $\times 58$ mm 的空間(10 點型)。

90mm ×126mm ×58mm 的空間(20 點型)。

3 、采用邏輯塊編程,程序存儲容量大

FAB用一個功能模塊來實現以往PLC需要一大段程序才能 實現的控制功能,將若干個功能模塊按照一定的方式連接起來, 就能夠完成較為複雜的控制功能。FAB最多可容納127個功能模 塊組成的程序的存儲,有足夠您實現繁雜控制要求的使用資源, 並且程序一經寫入,將永遠不會丟失。

4、免費的編程軟件QUICK II

除了可以直接在液晶顯示面板上為FAB編程外,還可利用編程軟件QUICK II在電腦上編程,然後將程序燒錄入FAB的存儲器,QUICK II是一種極為友好的人機編程界面,它不但可以進行功能圖的編輯,而且可在電腦上模擬運行所編寫的程序,提供給使用者一個離線測試的功能,避免在線測試的衆多不便。QUICK II除了可引導您輕松完成控製程序的編輯外,還可對現場環境和FAB的運行情況進行實時監測。



5、實時鐘功能

FAB 系列智能控製器具有實時鐘記錄功能,可以按照任何您需要 的時間表計時運行, 實時時鐘的計時精度爲秒, 使您的時間 控製更準確無誤。而且您可以設定多達127個不同的時間段, 特別適合於需要時間控製的系統。



注意: 實時時鐘的計時精度爲秒, 而其他如延時 接通功能塊(DPR)等最小計時精度爲0.01秒.

6、模擬量輸入、傳輸

FAB 除了可接收開關量的輸入外,還可接收模擬量輸入,完 成對溫度、濕度、壓力、流量、液位等的控製、並且可遠程傳 輸到PC機、進行監視。

7、可通過MODEM 進行遠程編程與數據采集監控

當您需要爲相距甚遠的 FAB 控製器編寫和修改程序時,只 需要將FAB連接上MODEM通過電話線即可完成,並且也可通 過 MODEM 進行數據采集和實時監控。

8、安全密碼鎖功能

FAB 本身對您所編寫的程序具有絕對的保密性,在燒錄程 序前 您可設定自己的密碼,只有在輸入了正確的密碼後方可 對程序進行修改。



注意: FAB 的出廠密碼設定為 "0001"。

9、電話遙控及自動機號功能

FAB 配有電話、語音功能模塊,可通過電話線直接撥號(預 先設定電話號碼,當條件滿足時,FAB可自動撥號),從而實現通 知或者報警的功能;而且FAB 也可接收通過電話線傳來的遠程 信號, 以控製終端設備。



電話功能的實現需要配置AF-MUL 電話語



10、語音功能

FAB 首次將語音的錄製和播放功能應用於自動控製器行業, 創造出會說話的智能控製器,完成語音提示的功能。

11、聯網功能


FAB 具有聯網功能, 能夠使多達 255 台的 FAB 通過 485 總線組成一個網絡, 在同一個 PC 上進行實時監控。如果您能進行串口擴展, 則您的網絡將是無限的。



注意: FAB 的出廠地址設置為000,在通過485 總線組網或者實現其它應用時,可以通過LCD 面板或QuickII 軟件進行地址的變更,但是變更后要將FAB 斷電啟動一次,新地址方可有效.

- 12、 FAB-SCADA 監控功能。
- 13、增添了中間繼電器,使得您能簡單處理更加繁雜的控製要求。

章 记棚





章 記機



第二章 FAB 的安裝與接綫

2.1 安裝

2.1.1 安裝方法:

FAB 體積微小、適合機內安裝、安裝極爲方便;

- 1、使用標準 DIN 導軌安裝 FAB, 如圖 2.1 所示;
- 2、利用 FAB 的安裝孔來安裝 FAB。




圖2.1 采用DIN導軌安裝FAB



注意: 1.FAB 的LCD 的編程面板是可拆卸的, 只需使用螺絲刀將其撬開,即可輕輕拔出,參照下圖;

2.禁止帶電拆卸 LCD, 否則易導致機器損壞, 甚至危及操作者的人身安全。



圖 2.2 正確拆卸 LCD 的方法





2.1.2 安裝尺寸




圖 2.3 AF-10 系列 FAB 安裝尺寸




圖 2.4 AF - 20 系列 FAB 安裝尺寸



2.2 FAB 的接線

FAB 接線使用頭部為 3mm 寬的螺絲刀,導線截面可采用以下尺寸:

- \bullet 1 × 2.5mm²
- \bullet 2 × 1.5mm²

2.2.1 連接電源

- 1、AF-10MR-A和AF-20MR-A(即交流型)的FAB適用的電網電壓額定值為AC100V或AC220V,主頻率為50Hz或60Hz,其電網波動電壓范圍在±10%之間。
- 2、AF-10MR-D/AF-10MT-D/AF-20MR-D和AF-10 MT-E/AF-20MT-E/AF-20MT-D型(即直流型)的 FAB適用的供電電壓為DC12V-24V。
- 3、AF-10MR-E和AF-20MR-E型的電源額定電壓爲AC/DC12V-AC/DC24V。

FAB 電源連接如下圖所示:




圖 2.5 交流型




圖 2.6 直流型

2.2.2 連接 FAB 的輸入

FAB 的輸入可以是開關, 光電檔板或者日照開關等開關量, 也可以是壓力、液位、溫度、濕度和流量等模擬量, 具體要求如下:



7	,					
	FAB類型 要求	AF-10MR-A AF-20MR-A	AF-10MR-D AF-10MT-D AF-20MR-D AF-20MT-D		`-10MR-E `-20MR-E	AF-10MT-E AF-20MT-E
	開闢狀態 0	<ac40v< td=""><td><dc5v< td=""><td><</td><td>(AC/DC5V</td><td><dc5v< td=""></dc5v<></td></dc5v<></td></ac40v<>	<dc5v< td=""><td><</td><td>(AC/DC5V</td><td><dc5v< td=""></dc5v<></td></dc5v<>	<	(AC/DC5V	<dc5v< td=""></dc5v<>
	輸入電流	<0.1mA	<0.4mA		<0.2mA	<0.5mA
	開闢狀態1	AC80-240V	DC10-24V	AC	/DC10-24V	DC10-24V
	輸入電流	典型 0.24mA	典型 1mA	ù	東型 1mA	典型 1mA
	可直接輸入的	接近開關類型	2- 線		3-線 4-	- XX
	有 輝 光 燈 的開闢	當無流不時, 當無流不時, 於 0. 2mA 時 的於 可 直接与 FAB 的 當上 選大, 開生 選大, 以大, 多 。 2 m A 。 3 m A 。 4 m A 。 5 m A 。 6 m A 。 7 m A 。 7 m A 。 8 m A 8			無	
	模擬量輸入	無	I1—I6/I1-	-IC	無	無

注意: 1.對于可接受模擬量的AF-10MR-D,AF-10MT-D及AF-20MR-D和AF-20MT-D來說其所有的輸入端口(I1-I6或I1-IC)均可輸入模擬量,只要在程序中用到與模擬量有關的功能塊時,其端口會自動設置爲模擬量輸入,若程序中没有用到與模擬量有關的功能塊,其端口會自動設定爲開關量來處理,若用FAB-SCADA軟件監控FAB時,需要在FAB-SCADA中指定模擬量的端口,便于監視輸入端口的數據。

- 2.模擬量要求是 0V +10V 電壓型信號,按照 0.1V 的比例等分,在編寫程序時,涉及到模擬量的模塊參數均按照 0.1 的最小精度來進行。
- 3.當輸入端口電壓値大于10.0時,可做爲開關量使用,但不能做爲 模擬量使用。
- 4. 對于開關量的輸入,當開關狀態從 0 變爲 1 時,1 狀態存在的時間 必須大于 50 ms; 當開關狀態從 1 變爲 0 時,0 狀態存在的時間也必須 大于 50 ms .



FAB 輸入連接如下圖所示:




圖 2.7 交流型

圖 2.8 直流型(E型)




圖 2.9 直流型(D型)

2.2.3 連接FAB的輸出

AF-10MR-A/AF-20MR-A/AF-10MR-D/AF-20MR-D/AF-10MR-E/AF-20MR-E型FAB是繼電器型輸出,繼電器的觸點對電源和輸入是隔離的;AF/10MT-E/AF-20MT-D的輸出是晶體管型的,輸出有短路保護和過載保護,需要給負載單獨供電。





1、繼電器輸出的要求:

可以將不同的負載連接到 FAB 的輸出,例如白熾燈、日光燈、電機、接觸器等。FAB 可以提供的最大接通輸出電流為: 非感性負載是 10A,感性負載是 2A。

連接如下:




圖 2.10 繼電器輸出

- 2、晶體管輸出的要求: 連接到FAB的負載必須有以下特性:
- 最大開關電流不能超過 2A
- 當開關接通時(Q=1), 最大電流是 2A 連接如下圖所示:




圖 2.11 晶體管輸出

2.負載端的 M 與 FAB 電源的 M 需連接,且負載必須連接在 L + ①側,負載電源必須爲直流.



2.2.4 FAB 連網連接




圖 2.12 FAB 聯網的接法

注意: 一台PC, 最多可連接255個FAB, 請分別
 設置不同FAB的地址。FAB地址為000-254。



章 記欄



第三章 功能模塊概述

FAB 采用功能模塊編程方式, 共設置二十種功能模塊, 每種模塊都能夠獨立完成特定的控制功能, 如延時接通, 延時斷開, 開關時間設定, 計數器功能等。若干個模塊按照一定的方式連接起來, 即可完成較為複雜的控制功能, 比通常的PLC 指令編程簡單直觀。

FAB 功能模塊的編輯操作數有如下類型可供選擇:

- 1.輸入端選擇: I1~IC(輸入端口), Q1~Q8(輸出端口)、M00~M126(中間繼電器)、HI(高電位狀態)、LO(低電位狀態)、X(無輸入連接)、P0~P9(電話的雙音頻脈沖);
- 2.輸出端的選擇爲: Q1~Q8(輸出端口)、M00~M126(中間繼電器)。

3.1 基本功能模塊(GF)

FAB 基本功能模塊共有6個,如下表所示,

表一: 基本功能塊

線路圖	FAB 功能塊	功能
常開觸點的串聯	- & - D	AND(與)
常開觸點的並聯	≥1 D	OR(或)






反相器	- 1	NOT(非)
雙換向觸點	- = 1 - #D	XOR(異或)
常閉觸點並聯	- \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	NAND (與非)
常閉觸點串聯	 	NOR(或非)

3.1.1 AND

一定數量的常開觸點的串聯,在

線路圖中表示如下:







這個功能塊稱爲AND,因爲只有I1,I2,I3的狀態均爲1時,輸出Q的狀態才爲1 (即輸出閉合).

AND 的邏輯表:

I1	12	13	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.1.2 OR

一定數量的常開觸點的並聯,在電氣線路 OR的符號如下:





這個功能塊稱爲OR, 因爲輸入I1或I2或I3至少有一個爲狀 態1(即閉合),則輸出Q爲1。

OR的邏輯表:

I1	12	13	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3.1.3 NOT

線路圖中的反相器表示如下: 在FAB中反相器稱為 NOT, 其符號如下:



這個功能塊稱爲NOT,因爲輸入狀態爲0,則輸出Q爲1,反 之亦然。換句話說, NOT 是輸入點的反相器。



NOT的邏輯表:

I1	Q
0	1 0

3.1.4 NAND

一定數量的常閉觸點的並聯, 在電氣線路圖中的表示如下:

FAB中,NAND功能塊符號表示如下:



這個功能塊稱爲NAND,因爲所有I1,I2和I3均爲狀態I(即閉合),其輸出Q才能爲狀態0。

NAND 邏輯表:

I1	I2	13	Q
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



3.1.5 NOR

一定數量的常閉觸點的串聯, 在線路圖中的表示如下: 在FAB中,NOR功能塊符號表示如下:



NOR 功能塊是在所有輸入均爲低電位(狀態0) 時,輸出才接通 (狀態1)。如任意一個輸入是高電位(狀態1),則輸出斷開(狀態0)。

NOR 适	羅輯表:		
I1	12	13	Q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3.1.6 XOR

XOR的線路圖是兩個換向觸點的串聯,在FAB中,XOR的符號如下: 如下:



當輸入的狀態不同時, XOR 的輸出狀態爲1。 當輸入的狀態相同時, XOR 的輸出狀態爲0。



XOR的邏輯表:

I1	12	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3.2 FAB 的特殊功能塊(SF)

功能	線路圖中的表達	圖形
延時接通 (DPR)		$\begin{array}{c} TRG - \longrightarrow Q \\ T - DPR \end{array}$
延時斷開 (DDR)		$\begin{array}{c} TRG \longrightarrow Q \\ R \longrightarrow DDR \end{array}$
脈沖繼電器 (PLR)		TRG-
時間開關 (CW)	<u> </u>	ON - Q OFF - D/W
RS 繼電器 (RS)	S K1	R- RS Q




時鐘脈沖發生器 (CPG)	\[\tau \]	EN- Q R - T - CPG
保持接通延時繼電器 (RPR)	R K1 Q	TRG RPR
向上計數器 (UCN)		R - CO CNT- A
向下計數器 (DCN)		R - CO CNT- RAR-
單脈沖時間繼電器 (MPLR)		TRG-R-MPLR
電話撥號模塊 (TEL)		— Q TEL
通用模擬量比較器 (ANALOG)		AN Q
播放語音段 選擇開關模塊 (PLAY)		ON-OFF-D
錄製語音段 選擇開關 (MR)		ON OFF



3.2.1 延時接通功能塊(DPR)

線路圖 / FAB 的符號	引腳	說明
	TRG 輸入	TRG 觸發輸入后,延時計時器開始計時.(TRG若于延時計時器計時中停止觸發,則計時器將終止計時)。
TRG- → O	T參數	經T時間后,輸出接通(輸出的信號由0變爲1)。
T - DPR	Q輸出	如觸發信號仍存在,當時間T 到后,輸出將接通。




說明:

- 當觸發 TRG 端的狀態從 0 變為 1 時,延時定時器開始計時,如觸發輸入保持狀態 1 足夠長的時間,則經過定時時間 T 后後,輸出變為 1,輸入接通到輸出接通之間有時間延遲,故稱為接通延時。
- 當觸發輸入爲狀態 0 時, 則輸出復位爲 0。
- 此功能可應用在開關去抖動、電機延時啟動、電燈延時開啟等。
- T的取值范圍爲 0.01~99.99, 時間單位分別可設置爲小時(H), 分鐘(M), 秒(S), 計時精度可以達到 0.5%。



3.2.2 延時斷開功能塊(DDR)

線路圖 / FAB 中的符號	接線	說 明
	TRG輸入	在TRG輸入(觸發器)的下降沿(從1變爲0時)啓動延時斷開繼電器的定時器。
	R輸入	通過R(復位輸入), 復位斷開延時繼電器的計時器並將輸出Q設置爲0。(R的優先級高于TRG)。
$ \begin{array}{ccc} TRG- & \longrightarrow & Q \\ R & - & & Q \\ T & - & DDR \end{array} $	T參數	輸出經歷T時間後,輸出斷開 (Q狀態從1變爲0)。
	Q輸出	觸發輸入啓動,則輸出接通(Q=1) 並保持到定時時間T到達後復位。



說明:


- 當觸發輸入端 TRG 為狀態 1,輸出 Q 立即變換為狀態 1,當 觸發輸入從 1轉變為 0時(即下降沿到來時),FAB 内部延 時計時器啓動,輸出 Q 仍保持為狀態 1,時間到達設定值 T 時,則輸出 Q 變為 0,定時器亦復位。
- 如觸發輸入再次從狀態1變爲狀態0,則定時器再次啓動。
- 在定時T時間尚未到達之前,可通過R(復位)輸入,復位定時器和輸出。



- 此功能可用在樓梯燈的照明、停車場攔車杆的控制、節水閥 門的控制等。
- T的取值范圍爲 0.01~99.99, 時間單位分別可設置爲小時(H), 分鐘(M), 秒(S), 計時精度可以達到 0.5‰。

3.2.3 脈沖繼電器功能塊(PLR)

線路圖 / FAB 中的符號	接線	說明
	TRG輸入	觸發輸入(TRG)使輸出接通和 斷開。
	R輸入	通過R (復位輸入), 復位輸出端Q, 使得Q的輸出為0, R的優先級高於TRG)。
TRG-JJJ _Q R - PLR	Q輸出	每次TRG從0變爲1, Q都將改變一次狀態(即從狀0轉爲1或者從狀態1轉爲0)。



說明:

- 每次觸發輸入TRG的狀態從 0 變爲 1,輸出 Q 的狀態隨之 改變(即 Q 的狀態將翻轉)。
- 通過R輸入將输出端復位爲狀態0。
- 在電源接通或者斷開后、脈沖繼電器復位、輸出Q變爲0。
- 此功能可用在走廊樓梯照明、單按鈕控制電動機的啓動和 停止等。



3.2.4 時間開關(CW)

FAB 最多可提供127 個時間段開關


FAB中的符號	引腳	說明
<u>O</u>	ON/OFF	輸出開關時間設定。ON(T1)爲輸出開始接通時間設定值。OFF(T2)爲輸出斷開時間設定值。
	D/W 參數	選擇日期製或星期製。D為日期製,W為星期製。
ON - C- Q	Q輸出	如參數化的時間段之一接通, 則輸出接通。

關於時間開關的幾點說明:

- 1. 在選擇時間開關為日期製計時時,
- 對於同一輸出通道,最多可設置127個時間開關,這些時間 開關必須按照時間的先後排列順序,例如:



以上這種排列是正確的,而下面的排列則是錯誤的:



● 在時間開關的時間設定中,若設定了開和關兩個時間點,則 只有在該時間段內輸出為 ON 狀態,在小於開時刻時輸出保持 原來狀態,在大於等於關時刻時輸出為 OFF 狀態。




2. T1接通,T2斷開的時間取值范圍是:


從 00: 00 到 23: 59: 59 時間段內的任何時刻,若您設定為 24: 00: 00,則表示此開關的開時刻或關時刻沒有設定。所以 我們可以利用中間繼電器,用組合的方法來設定一些特殊要求 的時間段(如在星期內,沒有預設選擇項的時間段,如:星期 一 8: 00 開、星期三 7: 00 闊等)

例如 . 若要實現星期一 6:00 開,星期二 8:00 關,則在 FAB 面板上編程時必須編寫如下:

選擇MO



(上圖表示沒有設定關時間的標志,而不是24小時)



(上圖表示沒有設定開時間的標志,而不是 24 小時) 即可達到從星期一6:00 開到星期二8:00 關的目的。



若由QUICKII 軟件來編,可直接設定爲

開 MO:06: 00: 00 關 TU:08: 00: 00

由PC 機直接將其轉選爲上面的邏輯形式,傳給FAB,用戶是看不到的。




3. 如果只設置開時刻或者只設置關時刻,則其輸出狀態變化如下:

設置情況	時刻	輸出狀態
	小於開時刻	保持原來狀態
只有開時刻 	大於等於開時刻	ON狀態
	小於關時刻	保持原來狀態
只有關時刻 	大於等於關時刻	OFF 狀態

- 4. 在選擇時間開關爲星期製計時:
- 規定從 MO 到 SU 爲一個周期 (MO 爲起點, SU 爲終點),在同一個時間 段中,不可將 ON(開)點設置在 OFF(關)點以後,按照 MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU 的順序排列,

例如:需要設置從每周日 5:00 開,到周一 8:00 關,則可以由下列三個模塊來實現。



注:MO表示星期一; MO-SA表示從星期一到星期六的每一天;

TU表示星期二; MO-SU表示從星期一到星期日的每一天;

WE表示星期三; FR-SU表示從星期五到星期日的每一天;

TH表示星期四; SA-SU表示從星期六到星期日的每一天;

FR表示星期五; MO-TH表示從星期一到星期四的每一天;

SA表示星期六; MO-FR表示從星期一到星期五的每一天;

SU表示星期日。




FAB Intelligent Controll



- 對於無設定開時刻,只設定關時刻的情況,例如只設定在從星期一到星期四5:00關閉這種情況,則FAB會在MO~TH的每天5:00以後將輸出斷開(OFF),至於何時接通(ON),由其他因素決定(星期五,星期六,星期日保持原來狀態)。
- 5、無論選擇爲日期製還是星期製,對於同一天的時間應該以時間的先後順序排列時間段,例如:

2000年5月1日 9:00開 11:00關 12:00開 17:00關



Ŵ

注意: 這種現象稱爲後令壓前令原則。



- 6、在選擇星期製時,若出現 MO~TH 的 8:00 開、9:00 關的設定情況,則 FR、SA、SU 保持原來狀態,原來是 ON 的則為 ON,原來是 OFF 的則為 OFF。
- 7、 對于在FAB 面板上編程時,若選擇爲星期製時,在設定D,T1,T2時,D的選擇是會被FAB 所忽略的,換句話說即若選擇爲星期製時,在設定D,T1,T2時,只設定T1,T2即可,D的設定對于用戶就没有意義。若選擇每天製(DAY)時,D的選擇必被設定。D代表天的設定,T1代表開時刻,T2代表關時刻。

8、時鐘保持電路

對於 FAB, 當電源有故障時或者停電時內部時鐘可以繼續運行, FAB 能夠維持內部時鐘運行的時間, 取決於機柜溫度,當機柜的溫度爲 25℃時,斷電后,時鐘可繼續正常運行 100 小時以上。

9、時間段沖突

使用時間段設置時鐘的開啟和關閉時刻時,在開啟 "ON"時間, 時鐘開關使得輸出接通,除非它早已接通;在關閉 "OFF"時間,時鐘開關使輸出斷開,除非它早已斷開。

10、實時鐘精度:可精確到秒。只需1個模塊即可輕松完成持續分鐘以下時間內的工作。這在同類產品中是没有的。此功能應用在與時間有關的控制上,例如學校上課鈴、工廠上下班打鈴、機器的定時開啟和停止等。



3.2.5 RS 繼電器功能塊(RS)

線路圖 / FAB 中的符號	弓 腳	說明
R K1	S輸入	通過S輸入(置位)使輸出(Q) 爲1。可接收電話的PO-P9雙 音頻信號輸入。
R- RS Q	R輸入	通過R (復位輸入),使輸出Q為 0, 若S和R均為1, 則輸出Q為 0(復位優先權較高)。可接收電 話的P0~P9雙音頻信號。
s	Q輸出	當S輸入時,Q接通並且保持, 直到R輸入置位時才復位。

注: P0-P9 就是雙音頻電話機的0 號鍵 -9 號鍵。RS 模塊有接收 $P0\sim P9$ 的雙音頻信號功能。所以可以在編程時利用RS 模塊的此功能,由 $P0\sim P9$ 驅動RS 模塊,從而驅動外設,以實現電話遙控功能。

開關特性

RS 繼電器是簡單的觸發器,輸出之值取決於輸入無其事的狀態 以及原來輸出的狀態。下列真值表用以說明其邏輯關系:


S	R	Q	備注
0	0	狀態保	持為原數値
0	1	0	復位
1	0	1	置位
1	1	0	復位(復位的優先權高於置位)



3.2.6 時鐘脈沖發生器(CPG)

線路圖 / FAB 中的符號	引腳	說明
	EN輸入	通過 EN輸入 (使能端)使得時 鐘脈沖發生器接通和斷開。
	R輸入	通過R輸入(復位)使得輸出Q 爲0。
	T參數	是輸出接通和斷開的時間長度。
EN-JQ R - JQ T - CPG	Q輸出	每次 EN 從 0 變為 1, 內部計時器開始計時,當計時到達 T 後, Q輸出為 1, 若 EN 保持為 1, 則可再次開始計時,當計時再次到達 T 後,輸出為 0。如此周而複始,直到 EN 為 0, Q輸出為 0。當 R 為 1 後, Q 輸出為 0;當 R 由 1 變為 0時,一切從 EN 由 0 變為 1 的初始狀態開始循環變化。

時序圖如下:



說明

• 使用T 參數設定通、斷時間; T 的取值范圍爲 $0.01\sim99.99$, 時間單位分別可設置爲小時 (H),分鐘 (M),秒 (S),計時 精度可以達到 0.5% 。




- 使能端 EN 輸入使得時鐘脈沖發生器工作,時鐘脈沖發生器的輸出 Q 每經過時間 T 後,翻轉一次狀態,如此周期運行,直到使能端 EN 輸入為 0 時,時鐘脈沖發生器停止工作,輸出 Q 為 0。
- 此功能可以用在自動產生脈沖,自動進行通斷的場合。

3.2.7 保持接通延時繼電器功能塊(RPR)

線路圖 / FAB 中的符號	引腳	說明
R K1 Q	TRG 输入	通過TRG(觸發器)輸入, 啓動接通延時的定時器。
K1 TRG-	R輸入	通過R輸入, 復位接通延時的定時器, 並且使得輸出Q爲0(R的優先級高於TRG)。
	T参数	在TRG 觸發後,經過時間T 後,輸出接通。
T - RPR	Q輸出	延時 T 后,輸出接通。





說明:


● 如果 TRG 輸入的狀態從 0 變爲 1,内部計時器啓動,當計時達到 T 時,輸出 Q 變爲 1,此時再次到來的 TRG 輸入對輸出 Q 没有影響。直到 R 輸入再次變爲 1 時,輸出 Q 和定時器 T 才 復位爲 0。



- 此功能可應用在需要延時接通,並且一直保持接通狀態的場合。
- T的取值范圍爲0.01~99.99, 時間單位分別可設置爲小時(H), 分鐘(M), 秒(S), 計時精度鐘可以達到0.5%。.

3.2.8 加計數器 (UCN)

線路圖 / FAB 中的符號	引腳	說 明
R - CO CNT- A Q	R輸入	R 輸入復位信號時,R 的優先權高 於其他輸入,計數器復位歸零,Q 輸出同時復位。
PAR-	CNT輸入	當 CNT 計數輸入時,計數器只計數正緣觸發(從狀態0變爲狀態1),即每次正緣觸發,計數值加1
	PAR 参数	當内部計數値大於或者等於PAR 參數時,則Q輸出爲1,計數額器 的設置范圍爲1~999999。
	Q输出	當計數值到達時,輸出Q接通。



說明

此功能可用在需要計數的場合。

FAB Intelligent Controll ____



3.2.9 減計數器(DCN)

線路圖 / FAB 中的符號	引腳	說 明
	R輸入	R 輸入復位信號時,R 的優先權高 於其他輸入,計數器復位歸零,Q 輸出同時復位。
R CO CNT PAR	CNT輸入	當 CNT計數輸入時,計數器只計數正緣觸發(從狀態0變爲狀態1),即每次正緣觸發,計數值減1
	PAR 參數	當内部參數被減到 0 時,Q輸出爲 I, 計數器的設置范圍爲 1~999999。
	Q輸出	当计数值到 0 时,输出 Q 接通。

說明:

此功能可用在需要計數的場合。


拿記欄





3.2.10 單脈沖時間繼電器(MPLR)

線路圖 / FAB 中的圖形	引腳	說明
TRG- Q	TRG 輸入	觸發輸入啓動單脈沖時間繼電器,當TRG的上升沿到來時,輸出一個寬度爲T的脈沖。
T - MPLR	R輸入	復位單脈沖時間繼電器, 當R爲1
		時,Q輸出變爲0。
	T參數	脈沖寬度設定, 其取値范圍爲: 0.01~99.99(秒,分,小时); 计时精度可达 0.5‰
	Q輸出	每次TRG從0變爲1,Q輸出一個 寬度爲T的脈沖。



說明

- 在Q爲1時, TRG脈沖對輸出Q沒有影響。
- 此功能可應用在需要脈沖寬度放大的場合。




3.2.11 電話模塊(TEL) (需選購AF — MUL 配合使用)

FAB 圖形	引腳	說明
	輸入	輸入端□的選擇爲 I1 ~ IC,Q1 ~ Q8, HI, LO, M00 ~ M126, P0 ~ P9.
TEL Q	輸出	當輸入為1時,將輸出端口的電話 號碼撥號輸出,如果輸入一直為1, 則每隔30秒進行一次撥號,當輸入 為0時,停止撥號。輸出端口的設 置不超過25位的電話號碼。

說明:

- 電話模塊的功能主要是撥號輸出報警等,這個模塊與鎖定 繼電器(RS繼電器)功能塊配合使用。可以構成旣接收來電信 號控制終端設備,又可在一定條件下撥號輸出報警。下面向您 介紹如何實現。
- a. 來電信號控制外設的基本線路如下圖所示:



此種控制需要在FAB編程時,預先設定電話雙音頻信號(P0~P9)驅動RS繼電器,由RS繼電器的輸出驅動周邊設備,這樣當FAB接到來電的P0~P9信號時,就可對外設進行控制。

⚠ 注意: 用FAB 面板編程時,電話號碼的輸入以":"表示電話號碼輸入結束,":"以后的電話號碼被忽略, ":"是電話號碼輸入結束的標志,若没有":"則FAB 是不會以爲電話號碼已經結束的。而QUCIK II中是由 PC 直接轉換的,所以用戶没有必要輸入":"作爲結束 標志。



第一步: 用外部電話撥打連接 FAB 的電話號碼, 接通 FAB, 出

現提示語音"請輸入密碼";

第二步: 正確輸入FAB的密碼;

第三步: 撥 P0~P9 控製信號,控製 FAB 的輸出。RS 模塊的

輸入具有電話雙音頻脈沖信號 P0~P9, 在編程時, 需要設置 RS 的輸入為 P0~P9, 即可實現電話模塊的控

製功能。

b. 電話報警

當該模塊的輸入信號爲1時,開始自動撥號,所撥號碼爲預先設定的號碼。

● 用在自動撥號、自動報警的場合。

<u>\</u>

注意: 關于AF-MUL 語音模塊的應用, 請參照第六章

3.2.12 播放語音段選擇開關模塊(PLAY) (需選購AF—MUL配合使用)

FAB圖形	引腳	說明
ON - D Q	ON	當 ON 爲 1 時,將所設置的 Q 的語音段打開進行播放。其輸入的選擇范圍是 I1 ~ IC, Q1 ~ Q8, HI, LO, M00 ~ M126, X。
OFF-	OFF	當 OFF 爲 1 時,將所設置的 Q 的語音 段關閉。其輸入的選擇范圍是 I1~IC, Q1~Q8, HI, LO, M00~M126, X。
	Q輸出	輸出的選擇范圍是 04~98 ,共 95 段 語音段。

• 此功能應用在需要語音提示的場合。



3.2.13 錄製語音段選擇開關模塊(MR) (需選購AF—MUL配合使用)

FAB 圖形	弓[腳	說明
au [ON	當ON為1時,錄製語音段,輸入端 口的選擇是I1~IC, Q1~Q8, HI, LO, M00~M126, X。
OFF DD	OFF	當 OFF 爲 1 時,錄製完畢,關閉錄製 語音段開闢,該輸入的選擇爲 I1 ~ IC, Q1 ~ Q8 ,HI,LO,M00 ~ M126。
	Q輸出	輸出端口的選擇爲0~99。請注意: 當輸出選擇爲99時,不是表示錄製 第99段語音段,而是表示將所有的 語音段進行清除,所以要慎用99。

注:錄音時,必須按0-98的順序進行錄製,不允許中間有間 斷。即錄製第一段后就錄製第三段是不允許的。(若用同一個模塊的只要條件交替,段會自動累加)如I1-ON,I2-OFF,Q=1,則在剛開始I1為ON,I2為OFF時輸入第一 段。I1為OFF,I2為ON時關閉第一段。I1再次為ON,I2 再次為OFF時即可輸入第二段。(稱為累加輸入)。

⚠ 注意: 此功能應用在需要語音提示的場合中,需要先 進行錄音。如何進行語音錄製請參照本書第六章。



3.2.14 通用模擬量比較器

FAB中的圖形	引腳	說明
	輸入1	比較輸入端口 1, 可選擇為 0.0~ 10.0, I1~IC。
输入1— 输入2— AN — 输出Q 输入3—	輸入2	功能選擇 備注 可比較≦,≧, <,>,=,≠。
	輸入3	比較端口輸入2, 可選擇爲0.0~ 10.0, I1~IC。
	輸出Q	當條件成立時, Q輸出為1, Q端的選擇為Q1~Q8, M00~M126。

說明:

只有 AF - 10MR - D, AF - 10MT - D, AF - 20MR - D, AF - 20MT - D 型號的 FAB 才具有此功能。

• 此功能應用在模擬量的輸入模塊中。

模擬量比較器使用說明:

此模擬量比較器比較的是輸入1端口和輸入3端口的數值。當 選擇功能"〉"時表示:當輸入1的數值大于輸入3時,輸出爲 "1"。以此類推。

例1: 輸入1、選擇爲I1,


輸入3, 選擇為050時,

輸入2,功能選擇爲"〉",輸出選擇爲Q1,

則: 當 I1 > 5.0V 時, Q1 輸為 1, 否則 Q1 輸為 0。

例 2: 輸入 1 為 I1, 輸入 3 選擇為 I2, 輸入 2 選擇為 "<", 輸出 選擇為 Q2, 則當 I1 的値小于 I2 時,輸出 Q2 為 I1, 否則為 I2







第四章 FAB 面板編程操作

FAB 有兩種編程方式,一種是直接在FAB的操作面板上,利用按鍵來完成功能圖的編輯,另一種是通過FAB專用編程軟件QUICK II,在電腦上編寫。這兩種編程方式均可為您完成FAB程序的編寫。本章將詳細介紹如何利用FAB的操作面板來為FAB編製功能圖程序,QUICK II的編程方式將在本書的第二部分中作詳細說明。

該面板編程操作遵循下列規則:

- 1. 當游標以下劃線的形式出現時,可以移動游標
 - ●用◀,▶,▼和▲ 鍵在線路中移動游標
 - ●按OK 鍵確認選擇輸入和輸出的連接或者功能塊
 - 按 ESC 鍵退出編程輸入
- 2. 當游標以 > 形狀出現時,可選擇輸入/輸出或功能塊
 - ●用▼ 和▲ 鍵選擇輸入/輸出或功能塊
 - ●按OK 鍵確認選擇
 - ●按ESC 鍵返回上一步




圖 4.1



4.1 FAB 狀態顯示畫面

在FAB 接上電源後、LCD 進入FAB 狀態顯示畫面。

如圖 4.2 所示 (10 點型)

上列I 為 INPUT 1~6 輸入口狀態值

下列Q為OUTPUT 1~4 輸出口狀態值

(其中: *表示接通,即狀態 "1";□表示斷開,即狀態 "0"。)

I:00000

Q:* 🗆 🗆

12:36:58

← 輸入狀態顯示

← 輸出狀態顯示

← 表示時間

圖4.2 狀態顯示畫面

4.2 密碼確認

當使用者於圖 4.2 狀態顯示畫面同時按下 "ESC" 和 "OK" 鍵即可進入密碼確認畫面,如圖 4.3 所示,此時 FAB 要求輸入密碼值,游標停留在密碼的高位上,您可以使用『-』及『+』鍵來改變數字值(0~9)(當您首次按下『-』及『+』時,其密碼值為 0),然後可使用『→』及『+』鍵左右移動來改變密碼輸入位置,進行其餘位數密碼值的輸入。若使用者密碼輸入正確,將進入圖 4.4 之編輯畫面;若三次輸入的密碼皆錯誤,將回至圖 4.2 所示的狀態顯示畫面。

Verify

Users

Password:

XXXX

圖4.3 碼確認畫面



注意: FAB 出廠密碼為:0001。



4.3 FAB 功能畫面

進入編輯畫面如圖 4.4 所示,使用者可用 『↓』及『↑』鍵來 移動左方">"箭號並按『OK』鍵來選擇功能,包含以下四個 選項。

Editor.. 程序編輯,選擇此功能將進入圖4.4所示的編

程功能選擇書面

MODEM 等。

Set..實時鍾設定及密碼設定RUN開始運行FAB程序

>Editor FAB/Rom Set.. RUN

圖 4.4

4.3.1 Editor (程序編輯)

選擇此功能鍵, FAB 將進入編輯功能選擇畫面, 如圖 4.5 所示。使用者可用 『↓』及『↑』鍵來移動左方">"箭號並按『OK』 鍵來選擇功能。

Edit PRG 輸入一個FB(FUNCTION BLOCK)功能塊,參閱 (4.2.1.1)

Delete FB 於原有之程序中刪除一個功能塊(FB)參閱(4.2.

1.3)

Clear PRG 删除所有程序模塊



>Edit Prg Insert FB Delete FB Clear Prg

圖4.5 功能選擇畫面

4.3.1.1 Edit Prg(編輯功能塊)

Edit PRG選單畫面如圖4.6所示,於此選單下,選擇功能塊。

● 選擇功能塊

使用者可用『↓』及『↑』鍵來移動左方">"箭號來選擇功能塊(FB)選定某個功能塊後按下『OK』鍵,將顯示如圖4.7所示之功能塊設定畫面(注: 請參閱第三章之功能塊規格。)該菜單包含以下功能塊:AND、NAND、OR、NOR、XOR、NOT、RS、UCN、DCN、PLR、MPLR、CPG、RPR、DPR、DDR、CW、TEL、PLAY、MR, ANALOG(僅D型的FAB產品具有)。




圖 4.6 選擇功能塊

● 功能塊設定


當選擇輸入功能塊後, FAB 會依次序自動幫你定義以B字開頭之模塊編號,並顯示編號於畫面右下角(如B01), 如圖4.7。

使用者可移動 『↓』、『↑』、『→』、『←』鍵來選取欲設定的功能塊輸出/輸入及參數值(各功能塊的輸入/輸出/參數值內容請參閱第三章功能塊規格)



當選擇輸出 / 輸入腳設定後, 按 OK 鍵進入參數設定狀態, 如圖 4.7 左上角所示。先利用『→』、『←』鍵將游標移至左上角"I"處,再利用『↑』及『↓』 鍵來改變欲連接點的種類(I、Q、H、L、X、M、P), 按 OK 確認,再利用『-』及『+』 鍵來增減連接點之操作數(例如 I 0、I 1、I 2等)。

注:操作數依接點類別有不同范圍, I(INPUT)為 I1~I6(10點型)或 I1~IC(20點型), Q(OUTPUT)為 Q1~Q4(10點型)或 Q1~Q8(20點型), H(高態), L(低態), X(空腳)皆不須操作數, M 為中間繼電器 M00~M99。



4.7 設置功能塊參數

基本功能塊的設置如上所述,有些特殊的功能塊操作數的設定需要另加說明如下:

1、附有定時功能的功能塊

附有定時器的功能模塊有:

DPR: 延時接通繼電器 CPG: 時鐘脈沖發生器

DDR: 延時斷開繼電器 RPR: 保持接通延時繼電器

MPLR: 單脈沖繼電器 CW: 時鐘開關

PLR: 脈沖繼電器

當設置T參數時,會出現如下LCD顯示畫面

B02: Time _00: Unit

00: Int

00: m

圖 4.8

第一行塊號與計時標示

第二行時間單位分為: HOU(小時)、

MIN(分鐘)、SEC(秒)

第三行設定時間的整數位(00-99)

第四行小數位(00-99)

FAB Intelligent Controll



2、附有計數功能的功能塊有:

UCN: 向上計數器 DCN: 向下計數器

當設置PAR 引腳參數時,會出現如下LCD 顯示畫面:

B01: Count

<u>0</u>0: D1 00: D2

00: D3

第一行塊號與計數額標示

第二行計數值高位

第三行次高位

第四行低位

圖 4.9

例如您需要設定一個數值為 967843, 則 D1 = 96, D2 = 78, D3 = 43.

- 3、時鐘開關的參數設置
 - (1) 當選擇日期制D時, LCD 顯示如下:

Day
D 2000,00,00
T1 000000
T2 000000

圖 4.10

第一行表示日期製 第二行表示年月日 第三行表示輸出接通時間(T1) 第四行表示輸出斷開時間(T2)

(2) 當選擇爲星期制W時, LCD顯示如下



Week 00 SU

圖 4.11

此时按"+""-"键即可改变您所需要选择星期的类型。

 MO 表示星期一
 TU 表示星期二

 WE 表示星期三
 TH 表示星期四

 FR 表示星期五
 SA 表示星期六

SU 表示星期天

MO-TH 表示從星期一到星期四的每一天

MO-FR 表示從星期一到星期五的每一天

MO-SA 表示從星期一到星期六的每一天

MO-SU 表示從星期一到星期日的每一天

FR-SU 表示從星期五到星期日的每一天

SA-SU 表示從星期六到星期日的每一天

設置星期製類型後,按ESC 鍵,即可進行時間定時的選擇,LCD 顯示如下:

Week
D 2000,00,00
T1 000000
T2 000000

第一行表示星期製 第二行表示年、月、日 第三行表示輸出接通時間 第四行表示輸出斷開時間



注意: 設置星期製時,只需設置T1和T2,D不需設置,若D設置后,也會被系統忽略。

FAB Intelligent Controll



4、電話模塊的設置

當選擇電話模塊後,LCD 顯示如下,先設置好模塊左側的輸入端,再將游標移到右側輸出端,按下OK鍵。




圖 4.13

按OK 鍵後、LCD 顯示如下:


Phone Code <u>0</u>0000000000 00000000000 00000

圖 4.14



當你設定電話號碼結束時,一定要加上冒號":", 作爲結束標志。

5.模擬量模塊的設置。 模擬量模塊框圖如下



輸入1: 可選擇的輸入有 I 和 K 兩個。



(1)當選擇 I 時,表示此端口連接控製器的輸入,其選擇范圍是"I1~I6"(10點型),"I1~IC"(20點型)。按鍵操作與普通 I 輸入相同。當選擇 K 時,表示數值,其范圍爲"000~100",表示 0~10.0V 的電壓信號。前兩位數值表示整數,后一位表示小數。

注意: 當選擇該值大于100時, 系統將不進行確認。

(2) 當選擇輸入1爲 "K" 或者 "I" 時, 按 "OK" 鍵確認, 然后按 "+, 一" 號改變數值, 再按 "OK" 鍵確認數值.

輸入 2: 表示功能選擇,其比較功能可選擇 "<,>,<=,>=, \neq ",按 "OK"選擇確定該輸入,按 " \uparrow 、 \downarrow " 進行選擇,再按 "OK" 鍵進行確認。

輸入3: 等同于輸入1。

4.3.1.2 Insert FB (插入功能塊)

可使用此功能插入功能塊於預定模塊位址, 其操作過程如下: 1. 於 Editor 編輯畫面的 "> Insert FB" 處按下 "OK", 則 進入插入狀態, 如圖 4.15:

Insert: <u>0</u>00

圖 4.15 插入功能塊

2. 此時的000 為初始值,按"+","-"鍵進行模塊號的選擇,然后再按"OK"鍵,插入能接受的模塊號為從001 到您的FAB中現有最大模塊號。若您用"+""-"鍵選擇大模塊號不在此范圍內,則按"OK"鍵不會影響您的選擇,而又從初始值000開始,讓您繼續選擇適合范圍的模塊號。此時想放棄插入可選擇"ESC"鍵返回主菜單。若您不清楚FAB中現有的最大模塊號,建議您先用FAB/ROM中的ROM→FAB指令讀一下FAB機器中的程序有多少個功能塊。



3.若您在插入操作中選擇了正確的模塊號並按"OK"鍵后,機器會響應您的操作並出現功能塊代碼(如 AND, OR, NOT, RS, TEL等等)供您選擇;請注意此時若您没有繼續選擇而退出程序,FAB會複製一個機器內部原有的相同塊號的功能塊。若需刪除此項多余複製的模塊,需進入DELETE FB,但如果您已經進入模塊編輯狀態,只有將該模塊的所有輸入輸出引腳全部設置完畢后方可退出,然后利用DELETE FB功能刪除。

4.3.1.3 Delete FB (刪除功能塊)

可使用此功能删除任意模塊,其操作過程如下:

1. 於 Editor 編輯畫面的 ">Delete FB" 處按下 "OK", 則 進入刪除狀態, 如圖 4.16:

> Delete: <u>0</u>00

圖4.16 刪除功能塊

- 2.此時的000 為初始值,按 "+","-" 鍵進行模塊號的選擇,然后再按 "OK" 鍵,刪除能接受的模塊號,為從001 到家您的FAB中現有的最大模塊號,若您用 "+","-" 鍵選擇的模塊號不在此范圍,則按 "OK"不影響您的選擇,而又從初始值"000"開始,讓您繼續選擇適合的模塊號。另外此時若不想刪除模塊,可選擇按 "ESC" 鍵返回主菜單.若您不清楚FAB中現有的最大模塊號,建議您先用FAB/ROM中的ROM→FAB讀一下FAB機器中的程序有多少個功能塊。
- 3. 若您所選擇要刪除的模塊號在(2)條所要求的范圍內,此時按 "OK" 鍵后,FAB 出現如下主菜單界面:表示您所選擇的模塊已被刪除。

>Editor FAB/ROM Set RUN

圖 4.17



4.3.1.4 Clear Prg (刪除程序)

可使用此功能將FAB中已有的程序全部刪除。

1.EDIT編輯畫面的"〉Clear Prg"處按下"OK",則會進入如下畫面

>Clear Prg Wait→

圖 4.18 刪除程序

2.圖4.17 所示畫面持續 5~6 秒后, 自動轉化爲4.5 所示的功能 塊選擇畫面,程序已經全部被刪除,可進行新程序的編輯。

4.3.2 FAB/Rom (程序讀寫)

進入 FAB / Rom 選擇畫面, 如圖 4.19 所示。

>FAB (XXXX) Rom → FAB FAB - Addr Modem

圖 4.19

FAB (XXXX): (FAB 的系統服務序列號, 用戶不可用)

Rom → FAB 將 FAB 中的程序讀出

FAB-Addr 查看或者修改 FAB 地址(出廠時已設置為 000)

MODEM 初始化 MODEM

4.3.2.1 讀取 FAB 中的程序 (Rom → FAB)

1. 於 FAB / Rom 畫面的 "〉 Rom → FAB" 處按下 "OK",則 會進入如下畫面。

> Rom → FAB Wait →

圖 4. 20



2. 在图 4. 20 所示画面状态下。按 "→"键,则 FAB 中的程序键按 照 B01, B02 的顺序读出。

4.3.3 SET (設定密碼、時間)

設定畫面顯示如圖 4.21, 該設定畫面可以爲您所編輯的 FAB 功能程序設定密碼及系統實時鐘,當您需要修改該控制功能時,需要正確輸入該密碼後方可進入編輯修改狀態。(注: FAB 出廠時,密碼爲 0001)該項功能也即 FAB 的密碼鎖功能。




圖 4.21 密碼設定畫面

4.4 編輯 FAB 功能程序

在編寫FAB 功能程序時,需要特別注意的是一些編程規則和中間繼電器的應用,以及如何利用FAB 帶LCD 的按鍵操作面板來編寫FAB 功能程序。

產編輯程序時,如果沒有讀取 FAB 中已存在程序,而直接進入 Editor...進行編輯程序,則 FAB 會從第一個模塊 B01 進行編輯,若您想保留 FAB 中已有的程序而接著往下編輯,則可以先用 FAB / ROM 中的 ROM → FAB 讀取 FAB 中的程序,讀完后,再從 Editor...進行編輯即可。



4.4.1 編程規則

規則一: 在輸入線路前,需要在圖紙上畫出完整的線路圖,並 且標示出需要用到的中間繼電器(M),或者直接使用 QUICKII 繪製 FAB 線路圖,然后根據規則二和規則 三來調整模塊的序列號。

規則二: 輸入線路總是從輸入到輸出,先有原因,再有結果。 作爲原因模塊的模塊序列號必須小于作爲結果的模塊 序列號。没有因果關系的模塊序列號大小無關。 例如:




圖 4.22


規則三: 在一個程序路徑內,可將輸出連接到前驅輸入(遞歸使用),但是模塊序列號小的模塊將作為前驅輸入(原因模塊),模塊序列號大的模塊將作為結果模塊。如果用戶想得到相反的原因和結果模塊,只需要調整一下模塊序列號即可。

規則四: 可將一個輸出連接到多個輸入, 但是不可將多個輸出 連接到一個輸入。

規則五: FAB 上電初始化時(在剛上電一瞬間),中間繼電器 (M)和輸出端口(Q)均爲邏輯0狀態。以后的狀態由程序決定。

規則六: 除CW時間開關外, 嚴禁兩個模塊輸出到同一個標號 的結果。如相同的M或Q。






這種畫法是嚴禁的。但是CW時間開關除外。

4.4.2 中間繼電器

在FAB編程中,有一個很重要的橋梁,就是中間繼電器。 FAB的中間繼電器類似于繼電器控制系統的中間繼電器,它們可以寄存一些中間狀態,然后傳遞給下面需要以該狀態作爲輸入的模塊使用,使用中間繼電器,有兩個特別好的優點:

- (1)可將前一模塊的輸出端作爲不同模塊的輸入信號。
- (2)當插入或刪除某個模塊時,可保留原來的邏輯關系。 而在同類的其它產品中, 則没有中間繼電器, 其基本功能如下 圖所示:



上圖中, B01 的輸出狀態除了直接作爲 B02 模塊的輸入外, 還可由 M01 寄存, 再作爲 B03 模塊的輸入。



4.4.3 編輯程序

例如樓梯的照明系統,控制要求如下:

- 1、當有開關按鍵按下時,照明燈點亮,並且保持常亮;
- 2、 當有聲音感測開關接通時,照明燈點亮,並且保持2分鐘。

實現該控制功能的功能塊圖如下:




圖 4.24

采用 FAB 的操作面板編寫該控制功能需要遵循以下步驟:若 FAB 中已經存在用戶程序,

第一步: 進入 FAB 程序編輯畫面

1、開機後,LCD顯示如下:



圖 4.25



FAB Intelligent Controll ___



2、同時按下 **ESC** , **OK** 鍵後, 即進入密碼確認畫面, 此時光 標停留在密碼的最高位上, LCD 顯示如下;

Verify Users Password: XXXX

圖 4.26

- 3、輸入密碼: 假設密碼為 2165
- 按 → 2次, 則密碼的第一位數值變爲 2;
- 按右移鍵 ▶ ,則游標右移一位,可進行第二位密碼値的輸入;
- 按 1 次,則密碼第二位數值變爲1;
- 按右移鍵 ▶ ,則游標右移一位,可進行第三位密碼値的輸入;
- 按 + 6次,則密碼第三位數值變爲6;
- 按右移鍵 ▶ ,則游標右移一位,可進行最後一位密碼值的輸入;
- 按 🛨 5次,則最後一位密碼數值變爲 5。

密碼輸入完畢, LCD 顯示如下:

Verify
Users
Password:
2165 __

圖 4.27



4、按 **OK** ,進入編輯功能選擇畫面如下,選擇標志 ">"停留在 Editor 功能上,LCD 顯示如下:




圖 4.28


第二步 、 編輯功能圖

1、按 **OK** , 即選擇 Editor (編輯功能),顯示 Edit Prg 后,再選擇 "OK" 則進入功能塊選擇表,

LCD 顯示如下:



- 2、選擇並且設置第一個功能塊
- ●用 ▼ 鍵移動 ">"到RS 繼電器位置,按 ▼ 鍵,即進入功能塊設定狀態,此時光標停留在最上端的輸入腳,LCD顯示如下:










圖 4.31

●接下來,需要對該參數進行設定,利用 → 、 ● 鍵進行數 値的設定。

例如需要設定 II,則當顯示 II 時,按下 OK 鍵。如圖 4.31 所示(I 的變化范圍是 $II \sim I6$ 或 $II \sim IC$)。

●按 ▼ 鍵, 將游標移到 S, 按 ○ 、 進行 S 引腳輸入的參數 設定; 先選擇 I, 再將其設置成 I 2, 方法與 I 1 的設定相同, 只是需要按 → 一次, LCD 顯示如下




圖4.32






圖 4.33

至此, RS 繼電器功能塊的三個引腳均設置完畢, 按 "ESC" 退出此模塊。進行以下模塊的編輯。



注: 當您進入編輯模塊時, 只有將該模塊的所有輸入輸出 引腳全部設置完畢, 方可退出。

- 3、選擇並且設置第二個功能塊
- ●按 ESC , 回到功能塊選擇表畫面, 選擇第二個功能塊;




圖 4.34

●按 OK 鍵,則進入 Trg 引腳參數設定狀態,在參數表中,利用" ▼ 、▲ "選擇 I,按 OK 鍵,再利用" + 、 — "將 Trg 設置為 I3, LCD



顯示如下:




圖4.35

●按 ▼ 鍵, 將游標移到R, 再按 ○ K , 則可進行r 輸入參數的設定, 在參數表中選擇 X 之後, 按 ○ K 健, 則該輸入設置爲 X, LCD 顯示如下:




圖 4.36

B02: Time
Hou: Unit
00: Int
00: m

圖4.37



B02: Time
Min: Unit
02: Int
00: m

圖 4.38

- ●按下 **→** 鍵, 設定時間整數部分, 利用 **→** 、 **→** 鍵來改變數值, 將其設定爲 02。
- ●按 ♥ 鍵, 設定時間小數位數, 利用 ♣ 、 鍵來改變數值, 將其設定為00。此時時間部分已經全部設定好, 先按 "OK" 鍵, 再按 "ESC" 鍵退出時間設定。
- 按 ▶ 鍵,移動游標到 Q 位置,按 **K** 鍵,設定 Q 爲 M 02 後 再按 **○ K** 鍵, LCD 顯示如下:




圖4.39

- 4、選擇並且設置第三個功能塊
- ●按 ESC , 回到功能塊選擇表畫面, 選擇第三個功能塊;
- ●將 ">"移到 OR 功能塊位置,並且按 OK 鍵,即可進行第三個功能塊參數設定,LCD 顯示如下:






圖 4.40

●按 OK 鍵,則進入第一個輸入參數設定狀態,利用 + 、 ● 鍵選擇參數 M,再利用 ▲ 、 ▼ 鍵設置參數值,出現 M01 時,按 OK 鍵,即可將第一個參數設置爲 M1、LCD 顯示如下:




圖 4.41

●按 ▼ 按鍵將游標移到第二個輸入參數,再按 ○ ▼ ,則可進行第二個輸入參數的設定,利用 ▲ 、 ▼ 鍵選擇 X 之後,按 ○ ▼ 健,則該輸入設置為 X,LCD 顯示如下:




圖4.42



- ●移動游標到第三個輸入引腳, 按 **OK** 鍵;
- 在參數表中選擇 M 之後,按 **○K** 鍵,再利用 → 、 ─ 鍵將 該輸入設置爲 M2, LCD 顯示如下:




圖 4.43

- ●利用 ▶ 鍵移動游標到輸出引腳,按 OK 鍵;
- ●在參數表中選擇 Q 之後,按 **○** K 鍵,再利用" **→** 、 **→** " 將該輸出引腳設置爲 Q1, LCD 顯示如下:




圖 4.44

至此,編寫這個功能圖所需要的三個功能塊全部選擇並且設置 完畢,即功能圖編輯完成。

第三步: 試運行

1. 完成上一步之后, 連續按 **ESC** 兩次之后, FAB的 LCD 顯示 如下:



圖 4.45



2. 移動">"到 RUN,按下 OK 則將程序寫入 FAB 並使之運行。



圖 4.46

3. 此時說明已將程序寫入 FAB, 並且按照新的程序運行了。



注: 如何調出已經寫入的程序進行查看和修改

- 1. 先同時按 **ESC** 和 **OK** 鍵進入密碼畫面, 輸入密碼后, 按 **OK** 鍵。
- 2. 進入畫面之后,選擇 FAB / ROM 之后再按 **OK** 鍵。
- 3. 進入畫面之后,選擇ROM → FAB 之后再按OK 鍵。
- 4. 進入畫面之后,選擇 → 和 ← 可以選擇您所需的 功能塊。進入功能塊之后,按 OK 鍵,就可以進行修改。







第五章 遠程編程及監控

5.1 通過 MODEM 進行遠程編程和監控


FAB 能夠通過 MODEM 實現超遠程編程和監控的功能,當您需要爲幾公裡以外的工作現場的 FAB 編寫程序和監控,甚至需要在兩個城市之間進行編程和監控操作時,FAB 的這項功能正好滿足了您的需要。

將FAB、AF - C232(或AF - MUL), AF - M232及MODEM 連接后, 連接圖詳見 5.2 節。接通電源, MODEM 將自動完成 初始化。如果 MODEM 没有初始化,可以在 LCD 編程介面的 FAB / ROM下的 MODEM 菜單上按下 OK, 進行 MODEM 初始化。

在配置QUICKII或者FAB - SCADA的PC上接上MODEM,用PC 撥打接入FAB的電話號碼與FAB建立連接后,便可以進行遠程編程和監控。

注意: AF - M232 只是標準的DB9 ↔ DB9, 您可以購買 我公司的AF - M232, 也可以按下圖自製。

AF - M232 的電纜連接圖如下:






5.2 FAB 遠程編程和監控的兩種連接方法

5.2.1 利用 AF - C232、AF - M232 連接 MODEM


采用這種方法連接,您需要購買以下各個部件: AF - C232、AF - M232 連接圖如下:



5.2.2 利用AF-MUL 連接 MODEM

如果您已經購買了電話語音多功能模塊,那么就不必要再配接 AF - C232 了。

連接圖如下:





第六章 電話語音模塊

FAB 智能控製器的幾個重要的特殊功能是語音示警和自動撥號和電話遙控功能,爲實現這三個功能我們需要將FAB配合AF-MUL語音模塊一起使用。

6.1 語音模塊結構:




圖 6.1 語音模塊結構

- 1. 雷話水晶頭插孔
- 3、與FAB聯結端口
- 5、錄音指示燈

- 2、電源(AC100V 240V)
- 4、AF MUL 電源指示
 - 6、錄音話筒
- 7、音量大小開關(只控製AF-MUL 自身揚聲器的音量大小)
- 8、外接揚聲器端子(可外接有源揚聲器擴大音量,其音量不 受到音量大小開關7的控製)
- 9、通訊端口,與計算機的串口相聯結,可實現對 FAB 的編程, 監控等,或通過 M232 與 MODEM 相連,實現對 FAB 的遠程監控(功能同 AF - C232)。



6.2 AF-MUL與FAB的連結

當您購買電話模塊 AF-MUL 與 FAB 后,請將電話語音模塊(AF-MUL)及 FAB 的電源線接好,將您家中電話線水晶頭插入電話語音模塊(AF-MUL)的"TEL"插孔,將電話語音模塊(AF-MUL)與 FAB 連結好(注:我廠提供專用的連接接口)。如圖: 6.2 所示。為了安裝方便,我們在 AF-MUL的底板上加裝了 DIN 導軌卡扣,您可以輕易的將它與 FAB 一起安裝在導軌上。




圖6.2FAB 與AF-MUL 連接圖

 $\dot{\mathbb{N}}$

注意: 在寫入錄音和播放程序前,必須將AF-MUL與FAB通過專用接口進行連接,並且可以通過AF-MUL的通訊口與PC進行通訊,進行修改程序等操作,如上圖所示。

在連接好 FAB 和 AF - MUL 后, 請先通電 FAB, 然后再給 AF - MUL 上電, 否則將不能正常工作。

6.3 關于語音模塊使用的説明

- 1. 語音模塊的第0段、第1段、第2段、第3段為系統保留,用戶不可以隨意錄音。
- 2. 語音模塊的第4-99段: 是用戶編程時用的語音, 用戶可以隨意錄音; 但是用戶在錄音時還是從第0段開始錄音, 但是第0段到第3段語音的作用被系統固定.
- 第0段: 是確認身份時的語音提示, 只有當用戶撥打 FAB 電話時, 本段語音能夠播放, 其他方法都不能使用本段語音。



第1段: 是驗証用戶輸入正確密碼時的語音提示, 當用戶輸入的密碼正確時,播放本段語音, 正常放音方法也能夠使用本段語音。

第2段: 是用戶輸入的密碼錯誤時的語音提示, 當用戶輸入 的密碼錯誤時本段語音能夠播放, 其他放音方法也能使用本 段語音。

第3段: 是撥打外線電話時的語音提示,當FAB撥打外線電話時本段語音能夠播放,其他放音方法也能使用本段語音。

- 2. 語音模塊的第0段、1段、2段、3段語音的用法:
- 例如: 用戶可以按以下的方法用語音模塊的第 0 段、1 段、2 段、3 段
- (1) 在第0段錄音"請輸入密碼,進行身份確認" 在第1段錄音"密碼正確,請進行下面的操作" 在第2錄音"密碼錯誤,請重新輸入" 在第3錄音"有警報,請輸入密碼進行實時監控"
- (2) 當用戶撥打 FAB 電話時, FAB 會自動接通電話, 同時播放第 0 段語音"請輸入密碼, 進行身份確認", 這時候用戶就可以輸入 FAB 的密碼.

A: 當用戶輸入正確的密碼后 FAB 會播放第1段語音 "密碼正確,請進行下面的操作",這時候用戶就可以通過電話對FAB 進行實時監控。

B: 當用戶輸入錯誤的密碼后, FAB 會播放第2段語音 "密碼錯誤,請重新輸入", 然后 FAB 會繼續反複播放第0段語音 "請輸入密碼,進行身份確認"。

(3)當FAB 撥打外線電話時,FAB 會播放用戶預先設定的某 段語音例如第4段語音"警告!煤氣泄露"和第3段語音 "有警報、請入密碼進行實時監控"。

A: 當用戶輸入正確的密碼后 FAB 會播放第 1 段語音 "密碼正確,請進行下面的操作", 然后第 4 段語音 "警告!煤氣泄露" 會反複播放。這時候用戶就可以通過電話對 FAB 進行實時監控。

FAB Intelligent Controll



B: 當用戶輸入錯誤密碼后, FAB 會播放第2段語音"密碼錯誤, 請重新輸入", 然后 FAB 會繼續反複播放第3段語音與第4段語音。

注意:

- A. 當FAB 撥打外線電話時,在大約40秒內如果對方不摘機 或摘機后没有輸入密碼(在40秒內),會停止撥打電話和放語 音,然后FAB 會每隔大約20秒的時間撥打一次電話。
- B. 當用戶輸入密碼時,必須先輸入一個 '*' 號鍵,語音模塊會停止播放語音,這時候用戶可以輸入一個 4 位數密碼,注意密碼必須在大約 9 秒內輸完,如果用戶在 9 秒內沒有輸入或輸完密碼,語音模塊會重新播放提示段的語音;用戶如果想再次輸入密碼,則先輸入一個 "*" 號鍵,再輸入密碼。即用戶每次輸入密碼時,必先輸入一個 '*' 號鍵,等語音停止以后,在 9 秒內輸完一個 4 位數密碼,當用戶輸入的密碼正確時,語音模塊會立即播放第 1 段的語音 "密碼正確,請進行下面的操作",然后用戶就可以進行后面的操作。
- C. 當用戶輸完密碼后,如果輸入的密碼正確時,語音模塊會立即播放第1段的語音"密碼正確,請進行下面的操作",然后用戶就可以進行后面的操作。如果輸入的密碼錯誤時,語音模塊會立即播放第2段語音"密碼錯誤,請重新輸入",注意FAB只準許輸錯2次密碼,當第3次輸錯密碼時,FAB會掛斷電話停止播放語音,並返回主系統,並且只要報警狀態存在,FAB會每隔20秒自動撥打一次電話進行報警。
- D. 有警報音存在時, FAB 會反複播放警報音, 只有通過 FAB 進行控製才能使警報音停止。



E. 當FAB 撥打完電話后,如果用戶没有通過控製關掉報警開關,即只要報警狀態没有消除,FAB 會每隔 20 秒自動撥打一次電話進行報警。

6.4 錄製語音段

本電話語音模塊的功能類似于錄音機,當您要播放語音時,必 須先行進行錄製,那如何進行錄製呢,本FAB提供了錄製功 能塊(MR)

此功能塊的使用方法是:

當 "ON" 爲 "1", "OFF" 爲 "0" 時, 開始錄製 當 "ON" 爲 "0", "OFF" 爲 "1" 時, 停止錄製 Q 端的錄製選擇范圍爲 "0 – 99"

↑ 注意:

"0 "	臤	"請輸入密碼"
U	权	胡荆八名吻

"1"段 "密碼正確,請輸入信息碼。"

"2"段 "密碼錯誤(輸入錯誤,請重新輸入)"

"3"段 "警情發生,請輸入密碼后進行控製。"


"4"段 "第四段語音"

"5"段 "第五段語音"



錄製語音操作方法如下:

第一步 如圖 6.4 將 AF - MUL 與 FAB 聯結好,將開關 K1 跨接在 L 與 I1 之間,將開關 K2 跨接在 L 與 I2 之間,將開關 K3 跨接在 L 與 I4 之間。



第二步 將 FAB 與 AF – MUL 同時接通電源, 觀察 FAB 的 LCD 面板, 當 FAB 的 LCD 面板的時間開始運行時, 將如下兩個功能塊寫入 FAB



第三步 當功能塊寫完, FAB 進入運行狀態后, 閉合開關 K1 后 1 秒鐘, 斷開開關 K1, 然后再閉合開關 K2 后 1 秒鐘, 斷開開關 K2; 此時會將 AF - MUL 的原有錄音全部清除。

第四步 閉合開關 K3 后 1 秒鐘,斷開開關 K3,此時會看 AF - MUL 上的紅色錄音指示燈 (REC) 點亮,這時對著 AF - MUL 上的 "MIC" 孔說 "請輸入密碼",說完后,再閉合開關 K4 后 1 秒鐘斷開開關 K4。此時您會聽到您剛才輸入的 "請輸入密碼" 的聲音,由 AF - MUL 播放出來,証明第 0 段錄音已錄入 AF - MUL。



第五步 由于電話語音模塊(AF-MUL)具有累加錄音的功能,所以再次閉合開關 K3 后 1 秒鐘斷開,此時 AF-MUL 紅色錄音指示燈(REC)又會點亮,這時對著 AF-MUL 上的 "MIC" 孔說 "密碼正確,請輸入信息碼"。說完后,再閉合開關 K4 后 1 秒鐘斷開開關 K4,此時您會聽到您剛才的 "密碼正確,請輸入信息瑪"由 AF-MUL 播放出來,証明第一段錄音也錄入 AF-MUL。

重複上一步,將剩下的四段語音錄入AF - MUL。此時錄製語言就完成了。

6.5 語音播放

如圖 6.4 將 FAB 與 AF - MUL 聯結好, 並且連上 K1, K2, K3, K4 開關。將語音播放功能塊寫入 FAB, 並且作好屬性設置, 設置相應播放的語音段 "04"段 "08"段, 如下所示:

當寫入FAB后, FAB運行后, 閉合開關K1后1秒鐘斷開, 此時您將聽到"第四段語音"的聲音, 閉合開關K2后1秒鐘斷開, 聲音將關閉。閉合開關K3后1秒鐘斷開, 此時您將聽到你錄製的第五段語音, 閉合開關K4后1秒鐘斷開, 聲音將關閉。




注意: 若兩個播音功能塊同時打開, 則會播放序號大的功能塊, 這是 "后令壓前令"的原則。



6.6 電話遙控功能

如果你想通過移動電話或者固定電話來控製遠距離的設備,將FAB與AF-MUL連接如圖6.2,因為FAB中設有可以通過電話按鍵雙音頻信息碼驅動的RS模塊,所以只需將電話按鍵"P0-P9"驅動的RS模塊程序寫入FAB即可實現。

例如: 假如您想利用電話的 P3 號按鍵, 控製 FAB 的 Q2 輸出, 則你需要預先將以下程序寫入 FAB。



當您用電話撥打 AF - MUL 所連接的電話號碼,並且接通 AF - MUL 時候,首先 AF - MUL 播放的是提示音(即您錄入的第 0 段音)。

注意: 當您的密碼輸入正確后,系統會提示您 "請輸入信息碼,即控製碼 "此時您可以按下電話的 "3" 號按鍵即可使 Q 2 的輸出接通。1.當您從電話輸入密碼或其他控製碼時,需要在數字碼前面加上 "*"按鍵。2.當您需要掛斷電話時,請連續按兩下 "井" 鍵,即可。

6.7 自動撥號功能

如果你想讓FAB 在有緊急情況發生時可以自動撥打報警 電話號碼112 或者是某個電話號碼時,請按如下方法操作。

- 1. 將 FAB 與 AF MUL 連接, 如圖 6.2
- 2. 在FAB編程時, 啓用TEL模塊, 將您需要撥打的號碼預設進去, 如: "6734568" 當I1有信號輸入時,系統會自動撥打該號碼。





6.8 語音模塊應用示例

控製要求:

一、用電話按鍵來控製家中電器空調設備的起停。

P0 空調開

P1 空調關

二、無人在家時利用探頭來監視門窗,當有外人從門窗進入時,FAB 會自動喊出"抓賊啊"的聲音,同時FAB 會自動撥打您的電話"3545876"。

分析: 為實現上述控製、需要設置如下語音段。

"0"段: 請輸入密碼進行控製

"1"段: 密碼正確, 請輸入控製信息碼

"2"段:密碼錯誤,請重新輸入

"3"段: 抓賊啊! "4"段: 空調開啟 "5"段: 空調關閉


第一步: 參照6.3 節錄製語音段, 將以上6 段語音錄入。

第二步: 將 I 0 接門窗探頭。

第三步: 將Q1 接空調的總開關。

第四步:編寫如下程序。





將 FAB 和 AF - MUL 安裝連接完畢,並且錄製好各段語音,將上述程序寫入后,撥打 AF - MUL 所連接的電話號碼,接通后,您將會聽到"請輸入密碼"。這時請正確輸入密碼。注意輸入之前需按"*"按鍵,正確輸入密碼后,可聽到,"請輸入控製信息碼"。這時您輸入"*,0",則會聽到"空調打開"的聲音,同時空調也被開啟。當您輸入"*,1"時則會聽到"空調關閉"的聲音,同時空調也被關閉。

當 I0 被觸發時, 會聽到第三段語音, 同時 "3545876" 電話被撥響。



第七章 技術數據

7.1 通用技術數據

		I
項目	依據	條件
氣候條件環境		
環境溫度	冷:IEC68-2-1 熱:IEC68-2-2	
水平安裝		0 到 55°C
垂直安裝		0到55°C
儲存 / 運輸		-40°C 到 +70°C
相對濕度	IEC68 – 2 – 30	從 5% 到 95% 没有凝結
大氣壓力		從 795 到 1080Kpa
污染物質	IEC68 - 2 - 42 IEC68 - 2 - 43	SO ₂ 10cm³/m³,4天 H ₂ S 1cm³/m³,4天
機械條件環境		
保護類型		IP20
振動 2	IEC68-2-6	10到 57Hz(恆幅 0.15mm) 57到 150Hz(恆加速度 2g)
沖擊	IEC68 – 2 – 27	18次沖擊(半正弦15g/11ms)
跌落	IEC68 - 2 - 31	跌落高度 50mm
自由落體(附包裝)	IEC68 – 2 – 32	1m
電磁相容性(E	MC)	
靜電放電	嚴酷等級3	8kV空氣放電6kV觸點放電
電磁場	IEC801 – 3	場強 10V / m
干擾抑製	EN55011	限製級B組1
冲擊脈沖	IEC801 - 4 嚴酷等級 3	2 k V (電源線) 2kV(信號線)
IEC/VDE 安	全性資訊	
絕緣強度	IEC1131	滿足要求



25°C 時鐘緩沖	典型值 100 小時
實時時鐘精度	最大±5S/day

7.2 AF - 10MR - A / AF - 20MR - A

		-	
電源	原額定電壓		AC100 – 240V
輸入電壓額定值允許范圍		圍	
VD	E0631:		AC85-260V(波動電壓范圍)
IE	C1131:		AC85 - 260V(波動電壓范圍)
允許	的主頻率		47 到 63Hz
消耗功率	(AC220V)		AF – 10MR – A(3W) AF – 20MR – A(5W)
數位	位量輸入		
輸力	電壓L1		
信	≣號 0		AC0 – 40V
ſ	計號 1		AC80 – 240V
輸	入電流		典型 0.24mA
信	號1		(在 AC230V時)
延遲	時間		
曲1	變爲0		典型 50 ms
曲 0	變爲1		典型 50 ms
電源線長	長度(没有屏蔽))	100m
數值	立量輸出		
輸上	出類型		繼電器輸出
電気	 瓦隔離		有
每 約	且點數		1
連續	電流 Ith		最大 10A
	登負載		1000W (AC230 / 240V)
(25,00	0 開關周期)		500W (AC115 / 120V)
	電氣控製裝置 0開關周期)		10 × 58W(AC230 / 240V)



熒光管附常規補償 (25,000 開關周期)	1 × 58W(AC230 / 240V)
熒光管,没有補償 (25,000 開關周期)	10 × 58W(AC230 / 240V)
短路保護 cosl	電源保護 B16 600A
短路保護 cos0.5~0.7	電源保護 B16 900A
輸出繼電器保護	最大 20A 特性 B1 6
開關頻率	
機械	10Hz
電阻負載 / 燈負載	2Hz
感性負載	0.5Hz

7.3 AF - 10MT - D / AF - 20MT - D

電源電壓額定值	DC12/24V
波動電壓允許范圍	DC10-28V
DC24V 功耗	典型 110mA
(輸出滿負載)	典型 2.5W
數位量輸入	
信號 0	<dc5.0v< td=""></dc5.0v<>
信號 1	DC10 - 24V
信號1的輸入電流	典型 1mA
延遲時間	
由1變爲0	典型 50ms
由0變爲1	典型 50ms
電源線長度(没有遮罩)	100m

FAB Intelligent Controll



數位量輸出	
輸出類型	晶體管電流源
輸出電壓	≤ DC80V
輸出電流	最大 2A
短路保護和過載保護	無
短路電流限製	約 2A
額定値降低	整個溫度范圍不降低額定值

7.4 AF - 10MR - D / AF - 20MR - D

電源電壓額定値	DC12 / 24V
波動電壓允許范圍	DC10 - 28V
DC24V 功耗	典型 250mA
(輸出滿負載)	典型 6 W
數位量輸入	
信號 0	<dc5.0v< td=""></dc5.0v<>
信號 1	DC10 - 24V
信號1的輸入電流	典型 lmA
延遲時間	
由1變爲0	典型 50ms
由0變爲1	典型 50ms
電源線長度(没有遮罩)	100m
數位量輸出	
輸出類型	繼電器輸出
電氣隔離	有
每組 點 數	1
連續電流 I th	最大 10A
白燈負載(25,000 開關周期)	1000W
熒光管帶電氣控製裝置(25,000 開闢周期)	10 × 58W
熒光管帶常規補償(25,000 開關周期)	1 × 58W
熒光管,没有補償(25,000 開關周期)	10 × 58W



短路保護 cos1	電源保護 B16 600A
短路保護 cos0.5~0.7	電源保護 B16 900A
輸出並聯增加功率	不允許
輸出繼電器保護	最大 20A 特性 B16
開關頻率	
機械	10Hz
電阻負載 / 燈負載	2Hz
感性負載	0.5Hz

7.5 AF - 10MT - E / AF - 20MT - E

電源電壓額定値 DC12 / 24V 波動電壓允許范圍 DC10 − 28V DC24V 功耗 典型 110mA (輸出滿負載) 典型 2.5W 數位量輸入 信號 0 <dc5.0v 0="" 1="" 100m="" 1ma="" 24v="" 2a="" 2a<="" 50ms="" <dc80v="" dc10="" th="" −="" 信號="" 典型="" 延遲時間="" 數位量輸出="" 晶體管電流源="" 最大="" 無="" 由0="" 由1="" 的輸入電流="" 短路保護和過載保護="" 短路電流限製="" 約="" 變爲="" 輸出電壓="" 輸出電流="" 輸出類型="" 電源線長度(没有遮罩)=""><th></th><th></th></dc5.0v>		
DC24V 功耗 典型 110mA (輸出滿負載) 典型 2.5W 數位量輸入 <dc5.0v< td=""> 信號 0 DC10 - 24V 信號 1 典型 1mA 延遲時間 典型 50ms 由 1 變爲 0 典型 50ms 由 0 變爲 1 典型 50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 圖體管電流源 輸出電壓 < DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A</dc5.0v<>	電源電壓額定值	DC12 / 24V
(輸出滿負載) 典型 2.5W 數位量輸入 信號 0 <dc5.0v -="" 0="" 1="" 100m="" 1ma="" 24v="" 2a="" 2a<="" 50ms="" <dc80v="" dc10="" td="" 信號="" 典型="" 延遲時間="" 數位量輸出="" 晶體管電流源="" 最大="" 無="" 由="" 的輸入電流="" 短路保護和過載保護="" 短路電流限製="" 約="" 變爲="" 輸出電壓="" 輸出電流="" 輸出類型="" 電源線長度(没有遮罩)=""><td>波動電壓允許范圍</td><td>DC10 - 28V</td></dc5.0v>	波動電壓允許范圍	DC10 - 28V
數位量輸入 ⟨DC5.0V 信號 0 ⟨DC10 - 24V 信號 1 典型 1mA 延遲時間 典型 50ms 由 1 變爲 0 典型 50ms 由 0 變爲 1 典型 50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 圖體管電流源 輸出電壓 《 DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	DC24V 功耗	典型 110mA
信號 0	(輸出滿負載)	典型 2.5W
信號 1 DC10 - 24V 信號 1 的輸入電流 典型 1mA 延遲時間 由 1 變爲 0 典型 50ms 由 0 變爲 1 典型 50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 輸出類型 晶體管電流源 輸出電壓 < DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	數位量輸入	
信號 1 的輸入電流 延遲時間 由 1 變爲 0 典型 50ms 由 0 變爲 1 典型 50ms 電源線長度(没有遮罩) 100m 數位量輸出 輸出類型 晶體管電流源 輸出電壓 ≼ DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	信號 0	<dc5.0v< td=""></dc5.0v<>
延遲時間 由1變爲0 典型50ms 由0變爲1 典型50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 晶體管電流源 輸出電壓 ≤ DC80V 輸出電流 最大2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約2A	信號 1	DC10 - 24V
由1變爲0 典型50ms 由0變爲1 典型50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 晶體管電流源 輸出電壓 ≤ DC80V 輸出電流 最大2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約2A	信號1的輸入電流	典型 1mA
由0變爲1 典型50ms 電源線長度(沒有遮罩) 100m 數位量輸出 晶體管電流源 輸出電壓 < DC80V 輸出電流 最大2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約2A	延遲時間	
電源線長度(没有遮罩) 100m 數位量輸出 輸出類型 晶體管電流源 輸出電壓 ≪ DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	由1變爲0	典型 50ms
數位量輸出 輸出類型 晶體管電流源 輸出電壓 ≪ DC80V 輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	由0變爲1	典型 50ms
輸出類型 晶體管電流源 輸出電壓 DC80V 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	電源線長度(没有遮罩)	100m
輸出電壓	數位量輸出	
輸出電流 最大 2A 短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	輸出類型	晶體管電流源
短路保護和過載保護 無 短路電流限製 約 2A	輸出電壓	≤ DC80V
短路電流限製 約 2A	輸出電流	最大 2A
	短路保護和過載保護	無
額定值降低 整個溫度范圍不降低額定值	短路電流限製	約 2A
	額定値降低	整個溫度范圍不降低額定值

FAB Intelligent Controll _____



7.6 AF - 10MR - E / AF - 20MR - E

	AC /DC10V AC /DC /04V
電源電壓額定值	AC/DC12V - AC/DC/24V
波動電壓允許范圍	AC / DC10 - 28V
AC / DC24V 功耗	典型 250mA
(輸出滿負載)	典型 6W
數位量輸入	
信號 0	<ac dc5.0v<="" td=""></ac>
信號 1	AC / DC10 - 24V
信號1的輸入電流	典型 1mA
延遲時間	
由1變爲0	典型 50ms
由0變爲1	典型 50ms
電源線長度(没有遮罩)	100m
數位量輸出	
輸出類型	繼電器輸出
電氣隔離	有
每組點數	1
連續電流 I th	最大10A
白燈負載(25,000 開關周期)	1000W
熒光管帶電氣控製裝置(25,000 開關周期)	10 × 58W
熒光管帶常規補償(25,000 開關周期)	1 × 58W
熒光管,没有補償(25,000 開關周期)	10 × 58W
短路保護 cos1	電源保護 B16 600A
短路保護 cos0.5~0.7	電源保護 B16 900A
輸出並聯增加功率	不允許
輸出繼電器保護	最大 20A 特性 B16
開關頻率	
機械	10Hz
電阻負載 / 燈負載	2Hz
感性負載	0.5Hz



7.7 電話收發號及語音模組 (備選)


指標	符合
自動收號	CCITT – DTMF
自動發號	CCITT – DTMF
語音錄放	最長 98 每段長度任意 (總長度不超過 8 分鐘)

章 記機

//		/,
1/		1
		1
		/
		//



Fizik





第八章 應用

FAB的應用非常廣泛,爲了讓用戶了解到FAB廣闊的使用空間和使用FAB所帶來的便利,在此我們舉出一些常用且頗具代表性的控制方案,當您看過這些應用實例之后,您就會深刻地認識到利用FAB來實現您的自動控制要求是如何簡單和方便,尤其是在需要時間控制的系統和智能小區的自動控制中,FAB顯得更加游刃有余、恰到好處!


8.1 學校上課或者工廠上班鈴聲的控制

控制要求:

周一到周五:上午從 6:00:00 到 12:00:00,每隔 1 個小時,響一次鈴聲, 鈴聲的持續時間爲 10 秒;下午從 14:00:00 到 17:00:00,每隔 1 小時,響一次鈴聲,鈴聲的持續時間爲 10 秒;

周六和周日:上午從8:00:00 到12:00:00 , 每隔2小時, 響一次鈴聲, 鈴聲的持續時間爲10秒; 下午從13:00:00 到17:00:00, 每隔2小時, 響一次鈴聲, 鈴聲的持續時間爲10秒。

分析: 如果要實現上述控制,從星期一到星期五,需要11個時間段的控制,星期六和星期日需要6個時間段的控制,在以往所用的繼電器控制中需要用到衆多的延時繼電器,而且線路連接煩瑣,若使用FAB,這一切將變得異常簡單。請看實現該控制的功能圖如下圖所示,其所需要的外部接線只有一個線段,即將FAB的一個輸出端口直接連接到上課鈴,就可完全實現上課鈴聲的定時控製。程序圖如下:



FAB Intelligent Controll




采用FAB來實現上述控製,無論是在外部線路上還是在程序的編寫上都非常簡單,特別是在QUICKII編程軟件中來編寫這個控製程序,所需要做的僅僅是設置兩個時間開關模塊。

B01

© D/W 功能塊設置如下:





B02

功能塊設置如下:




Data			×
序号	状态	时间	确定
0	ON	8-0-0	取消
1	OFF	8-0-10	
2	ON	10-0-0	地加
3	OFF	10-0-10	
4	ON	12-0-0	動入
5	OFF	12-0-10	州除
6	ON	13-0-0	THE INC.
7	OFF	13-0-10	修改
8	ON	15-0-0	
8	ON	15-0-0	杯印
9	OFF	15-0-10	
10	ON	17-0-0	_
11	OFF	17-0-10	
			_



8.2 樓梯、大廳或走廊照明多功能開關


要求: 1、當開關接壓時, 照明接通, 經過設定的時間 3 分鐘, 自動斷開; 自動斷開前 5 秒内, 照明閃爍;

- 2、當開關按壓2次時,照明常亮;
- 3、當開關按壓2秒鐘以上時、照明斷開;
- 4、每天PM6:30時, 照明開啓, AM6:30自動關閉。



説明: I1 接按鈕開關;

Q1 接照明燈。






8.3 自動門控制要求:

- 1、由門衛在控制室控制門的開關;
- 門通常情況下是完全打開或者完全關閉的,但是開關門 的動作能夠在任何時候中斷;
- 3、在門移動時,報警燈開始閃爍,只要門在移動,報警燈始 終閃爍;
- 4、安裝壓力擋板,當門在關閉時碰到人或者物品時,會自動打開。

功能塊程序圖如下:



説明: Q1 接閃爍燈;

- Q2 接開門電機接觸器;
- Q3 接關門電機接觸器;
- I1 接開門開關;
- I2接關門開關;
- I3 接停止開關;
- I4 接開門限位開關;
- I5 接關門限位開關;
- I6 接安全壓力擋板。




8.4 通風系統

要求: 通風系統旣能夠將新鮮空氣送入室內, 又能夠將廢氣 排出室外。

- 1、房間内安裝有廢氣排氣裝置和新鮮空氣送風裝置;
- 2、由控製監視器如感煙探測器,溫度傳感器等控製通風系統;
- 3、任何時候室内不允許形成過氣壓;
- 4、只有廢氣流量監視器指示廢氣排氣裝置工作正常, 新鮮空氣送風裝置才能投入運行;
- 5、如果通風系統出現故障,報警燈閃爍。

功能塊程序圖如下:



説明: I1 廢氣流量監視器;

- I2 新鮮空氣流量監視器;
- I3 控製監視器;
- Q1 廢氣排出裝置;
- Q2 新鮮空氣輸入裝置;
- Q3 報警燈。



8.5 霓虹燈控制系統控制要求:


- 1、顯示方式、例如: 亞銳電子歡迎您
 - 1.1 顯示 "亞銳"
 - 1.2 顯示 "亞銳電子"
 - 1.3 顯示 "歡迎您!"
 - 1.4 顯示 "亞銳電子歡迎您!"
 - 1.5 顯示 "歡迎您!"
 - 1.6 顯示 "亞銳電子"
 - 1.7 循環 1.1~1.6
- 2、控制要求
 - (1) 每天18: 00 霓虹燈自動開啟, 23:59 霓虹燈自動關閉
 - (2)可由手動/自動選擇開關進行控制轉換: 任何時間都可通過手動開關激活霓虹燈控制系統; 當時鐘開關或者光敏開關觸發輸出時,可自動開啓霓虹 燈控制系統:
 - (3)由光敏開關做時間開關的補充,光線不足時自動開啓, 光線足時自動關閉,而且在每天00:00~10:00,光敏開 關不起作用:
 - (4) 雨天檢測器: 遇到下雨天, 霓虹燈系統自動關閉;
 - (5)過(欠)電壓檢測器: 當霓虹燈工作電壓過高或者過低時,系統自動關閉。

3、輸入輸出分配

- I1 雨天檢測器;
- I2 過(欠)電壓檢測器;
- I3 光敏開關;
- I4 手動 / 自動選擇開關;
- I5 手動開/關;
- Q1 接"亞銳"段的使能端;
- Q2 接"電子"段的使能端;
- Q3 接"歡迎您!"段的使能端;



功能塊程序圖如下:



FAB Intelligent Controll



8.6 展示櫥窗照明系統

控制要求:

1.1 展示時間

星期一至星期五 8:00~22:00 星期六 8:00~23:59 星期日 9:00~20:00

- 1.2 展示時間内照明的要求
 - a. 普通條件下:

開啟基本照明裝置:

關閉附加照明裝置及非展示時間内底照度裝置;

b. 強照度條件下:

開啓基本照明裝置及附加照明裝置;

關閉非展示時間内底照度裝置;

1.3 非展示時間内照明要求:

關閉基本照明裝置及附加照明裝置;


開啓非展示時間内底照度裝置;

1.4 檢測開關

按壓時既有燈組均亮。



功能塊程序圖如下:



說明:

- I1 接光敏開關;
- I2接檢測開關,
- Q1 接展示時間内基本照明;
- Q2 接展示時間内強照度條件下的附加照明;
- Q3 接非展示時間維持最低照度。

8.7 FAB 在樓宇管理中的應用

控制要求: 1、實現自動抄表: 自動完成電度表、水表、煤氣 表的抄表功能;


- 2、實現防火、防盜功能;
- 3、控製相關電器設備的啟動和停止。

FAB 能夠非常靈活地完成現代化的智能小區中,樓宇自動化控制的需要,並且可以實現集中監控。

FAB Intelligent Controll



(1)FAB 集中監控通訊連接



(2) FAB 各個輸入輸出點的分配

輸入點: I1 接溫度傳感器; I5 接水表 < 脈沖計數 > ;

I2 接感煙探測器; I6 接煤氣表<脈沖計數>;

I3 接門窗傳感器; I7 接電度表 < 脈沖計數 > ;

I4 接氣體檢測傳感器;

輸出點: Q1 接空調設備; Q3 接報警設備;


Q2 接通風調設備;

8.8 FAB 在二極管耐壓計數及包裝流水線上的應 控制要求及其配置:

- (一) 耐壓 2000V 計數流水線,由 FAB1 來完成。
- 1、當二極管進入流水線時, I5 對進入流水線的二極管進行計數 (最終可自動產生送檢二極管的總數);
- 2、I6 用于對耐壓滿足 2000V 的二極管進行計數;




PC 流水線集中控制系統圖如下:



- 3、Q1 對耐壓合格的二極管印標簽;
- 4、Q2 對印過卷標的二極管進行封裝;
- 5、如果 I6的計數值是 1000的倍數時, Q3 接通、啓動包裝設備;
- 6、將不能承受 2000V 電壓的二極管,轉入 1500V 的流水線
- (二) 耐壓 1500V 流水線,由 FAB2 完成,耐壓 1000V 由 FAB3 完成,耐壓 500V 由 FAB4 完成,耐壓 80V 由 FAB5 來完成。控制要求以及配置同上。
- (三)在PC上安裝監控軟件FAB-SCADA,可實現對所有FAB的監控,每個FAB通過485總線回答PC的指令,包括二極管計數和FAB的輸入(I)、輸出(Q)狀態;PC取得每個FAB的數據后,在屏幕上顯示,並且可儲存,同時提供數據查詢功能,及時對不同耐壓二極管的統計分析。









第九章 保固

品質保証

亞銳公司保証本產品出廠時,完全符合其所公布 之各項規格,只要適當地安裝,都可以正常的使 用。

保証期間

本產品自出廠日起享有一年的保固期,保証客戶在一年內不會有任何產品上的問題,若在保固期內,只要証明產品有瑕疵,亞銳公司愿意維修。任何需要修改的產品,都必須送往亞銳公司指定的服務處,該客戶必須負擔產品運往服務處的單程運費,而亞銳公司的服務處在保証期間將負擔回程費用,寄還該產品。

未包含事項

前述的保証范圍,並未包含按鍵、繼電器、保險 絲、電池等損耗性零件或是裝機錯誤所造成的機 械損壞等,且未包含因客戶使用不當、維修不足、 操作環境規格的忽略、未經許可的變更、錯誤的 使用或客戶自行設置界面而造成之故障。

備注

前述之保証事項, 並無其它隱藏的保固事項。

注意事項

保固所提供的賠償是客戶唯一的賠償, 亞銳公司 並不負責任何直接、間接、特殊、意外或因果的 損毀責任。未經專業訓練之人員, 不得拆開本機 器,否則可能損壞。



章 記機

